





HDMI対応マルチスキャンマトリックススイッチャー

# KSM0804HM/KSM0803HM/KSM0802HM

# 取扱説明書


お買い上げいただき誠にありがとうございます。

# ご使用上の注意

ご使用前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みください。 お読みになった後は、必ず製品の近くの見やすいところに大切に保管してください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 傷害を負ったり物的損害が想定される内容を 示しています。

# 絵表示の説明

● 必ずしてほしい行為 (強制、指示行為)を示す記号



指示



電源プラグをコンセントから抜く

● してはいけない行為 (禁止行為)を示す記号



埜止



水ぬれ禁止



水場での使用禁止



分解禁止



接触禁



ぬれ手禁」

● 万一、製品の不具合や停電などの外的要因で、映像や音声の品質に障害を 与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。

# ⚠ 警告

# ◆次のような異常が発生したときは、すぐに使用をやめてください

火災や感電の原因になります。

- 煙が出ている、へんな臭いや音がするなどの異常のとき。
- ・内部に水や物が入ってしまったとき。
- 落としたり、カバーが破損したとき。
- ・電源ケーブルが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。

このようなときはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、

本製品を設置した業者又は当社に修理を依頼してください。

お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

# ◆不安定な場所に置かないでください

ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりしてケガの原因となります。



◆表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しないでください 火災や感電の原因となります。



# ◆内部に物を入れないでください

通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどが入ると、 火災や感電の原因となります。



# ◆ぬらさないでください

火災や感電の原因となります。







# ◆雷が鳴り出したら、電源ケーブルや本体に さわらないでください

感電の原因となります。



# ◆本体のカバーは外したり、改造しないでください

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理の際は、本製品を設置した業者または当社にご連絡ください。



# ◆電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください

ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、たこ足配線はしないでください。



# ◆電源ケーブルを傷つけないでください

電源ケーブルを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源ケーブルを加工しない。
- ・電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- ・電源ケーブルの上に本体や重いものをのせない。
- ・電源ケーブルを熱器具に近づけない。



# 

# ◆次のような場所には置かないでください

火災、感電の原因となることがあります。

- 湿気やほこりの多いところ
- 油煙や湯気のあたるところ
- 熱器具の近くなど
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ

# ◆通風孔をふさがないでください

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



◆移動する時は、電源プラグや接続ケーブル類をはずしてください

接続したまま移動するとケーブルに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。



◆ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



◆本製品の上に重い物を置かないでください

重い物や本体からはみ出るような大きな物を置くと、 バランスがくずれて倒れたり、落ちたりしてケガの原因となることがあります。



◆長時間使用しないときは電源プラグを コンセントから抜いてください

電源プラグにほこりがたまり、火災・感電の原因となることがあります。



◆電源プラグは電源ケーブルの部分を持って抜かないでください

電源ケーブルを引っ張ると電源ケーブルに傷がつき、火災・感電の 原因となることがあります。電源プラグの部分を持って抜いてください。



◆他の機器と接続する時は、それぞれの取扱説明書に 従ってください

指定以外のケーブルを使用したり延長したりすると発熱し、 火災・やけどの原因となることがあります。



◆お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから 抜いてください



感電の原因となることがあります。

# 目次


1.	. 本製品について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
	1-1. 製品構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	. 各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
	2-1. 前面パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 2-2. 背面パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
3	. 映像音声入出力コネクタ詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
	3-1. 5BNC 入力コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	. 本体操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
	4-1. 本製品の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5	. 外部制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
	5-1. シリアル制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6	. 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

# 1. 本製品について

# 1-1. 製品構成

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ず本取扱説明書をお読みになり、本製品に関してご理解いただいた上でお使いください。また、梱包内容を確認し、本製品と全ての付属品が入っていることをご確認ください。

## 本製品の梱包内容



本体 (1台のみ)

※上記はKSM0804HM 購入時の例です





# ■商標について

保証書 1通

VGA、XGA、SXGAは米国 International Business Machines Corporationの商標です。HDMI、HDMI ロゴ、High Definition Multimedia Interfaceは HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。また、各社の商標、製品商標に関しては特に注記のない場合でも、十分にこれを尊重いたします。

取扱説明書(本書)1冊

電源ケーブル (1本)

# 1-2. 初期状態

本製品出荷時の主な設定値を以下に示します。

# クロスポイント及びクロスポイントメモリー

クロスポイント	IN1→OUT ALL
クロスポイントメモリー	IN1→OUT ALL
起動時クロスポイント	電源切断時のクロスポイントで起動

# 入力設定

		IN1 (HDMI)	IN2 (HDMI)	IN3 (DVI-I)	IN4 (DVI-I)	IN5 (BNC)	IN6 (DSUB)	IN6 (DSUB)	IN6 (DSUB)		
	デジタル映像 フォーマット	オート	オート	オート	オート	_	1	_	_		
	映像 フォーマット			デジタル	デジタル	オート	オート	オート	オート		
映像	未知信号 検出時動作	_	_	オート セットアップ	オート セットアップ	マットアップ セットアップ セッ		オート セットアップ	オート セットアップ		
	HDCP 対応設定	HDCP 対応	HDCP 対応	HDCP 対応	HDCP 対応	_	_	_	_		
	RGB 同期 信号選択	_	_	-	-	HV	HV	HV	HV		
	入力音声 ボリューム	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB	0dB		
	音声遅延	2フレーム	2フレーム	2フレーム	2フレーム	2フレーム	2フレーム	2フレーム	2フレーム		
	ライン音声 ミックス	ON	ON	ON	ON ON ON		ON	ON	ON		
音声	マイク音声 ミックス	ON	ON	ON	ON	ON	ON ON		ON		
日产	アナログ / デジタル選択			デジタル	デジタル		1		1		
	ライン音声 ボリューム	OdB									
	マイクアンプ				ミュ	ート					
	マイク コンプレッサ	0FF									
	解像度	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	_	1920x1080	1920x1080	1920x1080		
	リニア PCM サンプリング 周波数	48kHz	48kHz	48kHz	48kHz	_	-	_	_		
EDID	リニア PCM 量子化ビット	24bit	24bit	24bit	24bit	_	1	_	-		
	最大音声 チャンネル数	2ch	2ch	2ch	2ch	_	_	_	_		
	HDMI/DVI モード	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	_		_			

# 出力設定(全出力)

映像フォーマット	720p	出力選択音声ボリューム	0dB
出力周波数	59. 94Hz	出カライン音声ボリューム	0dB
背景色	黒	出力マイク音声ボリューム	0dB
切換え効果	フェードイン・フェードアウト	出力ボリューム連動設定	連動しない
OSD 情報表示	する	HDMI 音声出力設定	スルー
テストパターン表示	しない	HDCP 対応設定	HDCP 対応

# 通信設定

RS-232C ボーレート	9600bps
IPアドレス	192. 168. 0. 100
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	0. 0. 0. 0
制御用 TCP ポート番号	49152
WEB 制御パスワード認証	無効

# 各種パスワード

	KSM0804HM	KSM0803HM	KSM0802HM
制御用 TCP ポートパスワード	KSM0804HM	KSM0803HM	KSM0802HM
WEB 運用画面パスワード	KSM0804HM	KSM0803HM	KSM0802HM
WEB 設定画面パスワード	KSM0804HM	KSM0803HM	KSM0802HM

#### 1-3. 製品概要

# 1-3-1. 本製品について


本製品は、HDMI 規格に準拠し、NTSCーコンポジット信号、Y/C 信号、コンポーネント信号、アナログ RGB 信号等のアナログ映像信号と HDMI/DVI 信号を、統一した HDMI/DVI 信号に変換して出力することのできる、マルチスキャンマトリックススイッチャーです。スキャンコンバータを内蔵し、解像度、アスペクト比の変換を行うことができるため、様々な映像機器、ディスプレイに対応することができ、容易に AV システム構築を行うことができます。

本製品は、HDMI/DVI 信号のみを入力可能な入力を 2 系統、HDMI/DVI 信号、アナログ RGB 信号を入力可能な入力を 2 系統、アナログ映像信号のみを入力可能な入力を 4 系統の、計 8 系統の入力を、スキャンコンバータを通して、 $2\sim4$  系統の HDMI/DVI 信号に変換して出力します。また、OUT1 には通常の HDMI 出力に加えて、HDMI 信号と LAN を CAT5e (STP) /CAT6 ケーブルで最大 100m 延長可能な CAT5 D. OUT 出力を搭載し、分配出力することができます。

音声入力も映像と連動して切換え、ボリューム調整、音声遅延調整を行い、HDMI 出力とアナログ音声出力として出力することができます。また、本製品にはライン音声入力1系統、マイク音声入力1系統が搭載されており、これらの音声信号をアナログ音声出力にミックスして出力することができます。

本製品は、前面パネル、USB マウス、パラレルリモート、RS-232C、LAN より操作することができます。LAN による制御では、WEB ブラウザから制御を行うことができ、さらに WEB ブラウザに表示されるボタン名等をカスタマイズすることができます。また、前面パネルの USB コネクタに市販の USB マウスを接続することにより、オンスクリーンメニューで入力選択、設定変更等の操作を行うことができます。無線 USB マウスを使用すれば、数メートル離れた場所からでも本体の操作を行うことができるため、簡易的なリモコンとして使用することもできます。


# 1.3.2 ブロック図



※KSM0804HM のブロック図です。KSM0803HM/KSM0802HM では HDMI 出力、アナログ音声出力がそれぞれ 3/2 系統になります。

# 2. 各部の名称と機能

#### 2-1. 前面パネル



※KSM0803HM、KSM0802HM は入力選択ボタンの出力数が異なるのみで、その他のボタン及び機能は KSM0804HM と同一です。

# ①電源スイッチ

付属の電源ケーブルを接続した後、このスイッチを ON することにより電源が入ります。通電中は電源スイッチの緑ランプが点灯します。

#### ②入力選択ボタン

どの入力映像・音声を出力するかを選択するボタン群です。ボタンを押すと点灯し、クロスポイントが切換わります。また、入力選択を行うと、入力選択を行った出力段が選択状態となります。選択状態になると、表示パネルのLED が点灯します。オートセットアップボタン、アスペクト比変更ボタンによる操作、また、ボリュームつまみでボリューム調整する場合は、選択状態となった出力に対してこれらの操作が行われます。

# ③オートセットアップボタン

選択状態となっている出力がアナログ RGB 信号入力を出力している場合、オートセットアップボタンを押すと、映像の表示位置合わせ/クロック/位相の自動調整が行われます。アナログ RGB 信号以外の映像信号が出力されている場合は動作しません。一度オートセットアップが行われた入力信号は、機器内部に自動調整したパラメータが保存され、再度同じ信号を本製品に入力した場合は、自動的に前回保存した内部のパラメータが読み出され、最適な表示を行います。機器内部には最大 100 パターン分の入力信号のパラメータが保存されます。

# **④メニューボタン**

本製品の設定を行うための、オンスクリーンメニューを表示させるためのボタンです。押すとボタンが点滅し、この状態で調整を行いたい入力選択ボタンを押すと、その出力にオンスクリーンメニューが表示され、各種設定が行えるようになります。詳しくは、"4-6-2 オンスクリーンメニューによる各種設定"を参照してください。

#### ⑤メニューキーロックボタン

メニューボタンをキーロックするためのボタンです。このボタンを3秒間長押しすると、ボタンが点灯し、 メニューボタンがキーロック状態となります。メニューキーロックボタンが点灯している状態で、このボタン を3秒間長押しすると、消灯してメニューボタンのキーロック状態が解除されます。メニューキーロックの状態は電源を切っても保存されます。

#### ⑥セーブボタン

クロスポイントの状態を保存するためのボタンです。ボタンを押すと点灯し、この状態で OUT1 の入力選択ボタン(IN1~8)を押すと、そのときのクロスポイントの状態が保存されます。保存が可能なパターンは、IN1~8 ボタンに 1 つずつで、計 8 パターンとなります。点灯中のセーブボタンを再度押すと、保存せずに通常状態に戻ります。

注意! セーブボタン点灯中は、入力切換え等の操作は行えません。

#### (7)ロードボタン

セーブボタンで保存したクロスポイントのパターンを読み出します。ボタンを押すと点灯し、この状態で OUT1 の入力選択ボタン(IN1~8)を押すと、本体内部に記録されていたクロスポイントのパターンが読み出されます。点灯中のロードボタンを再度押すと、クロスポイントを読み出さずに通常状態に戻ります。


注意!ロードボタン点灯中は、入力切換え等の操作は行えません

#### ⑧アスペクト比変更ボタン

選択状態となっている出力段の出力映像のアスペクト比を一時的に変更します。一時的な変更であるため、 クロスポイントの切換えや電源の OFF/ON を行った場合は、オンスクリーンメニューで設定されたアスペクト比 設定へ戻ります。アスペクト比に関しては、"4-4.アスペクト比の変換について"を参照してください。

# ⑨表示パネル、ボリュームつまみ

各出力段の選択状態、また、出力音声ボリュームのボリューム状態表示等を行う表示パネルと、各種操作を 行うボリュームつまみです。スイッチャーの状態により表示及び操作が以下のように切り替わります。



#### 10HDCP LED

HDCP 認証が正常に完了すると、認証が完了した入力に対応した LED が点灯します。HDCP 認証が正常に完了するためには、本製品の入力と出力に最低 1 台ずつ HDCP 対応機器を接続する必要があります。


#### ⑪ビジーLED


本製品が外部制御を受け付けた場合、または HDCP 認証処理中に点灯します。HDCP 認証処理中はこれが点灯するとともに表示パネルに"dcP"と表示されます。

#### ①USB コネクタ

市販のUSB マウスを接続することにより、オンスクリーンメニューによる入力の切換え及び本体の設定を、マウス操作で行うことができます。また、無線USB マウスにより、数メートル離れた場所からも本体の操作を行うことができるため、簡易的なリモコンとして使用することもできます。

#### 2-2. 背面パネル





※KSM0804HM/KSM0803HM/KSM0802HM の各機種は HDMIOUT、AUIDOOUT の出力数が異なります。また、 KSM0803HM/KSM0802HM にはパラレル外部制御コネクタがあります。

## ①高密度 DSUB15 ピン入力コネクタ

NTSCーコンポジット信号、Y/C 信号、コンポーネント信号、アナログ RGB 信号といったアナログ映像信号が入力可能なコネクタです。EDID エミュレータを搭載しています。ピン配置、接続については"3-2. 高密度 DSUB15ピン入力コネクタ"を参照してください

## ②5BNC 入力コネクタ

NTSCーコンポジット信号、Y/C 信号、コンポーネント信号、アナログ RGB 信号といったアナログ映像信号が入力可能なコネクタです。ピン配置、接続については "3-1.5BNC 入力コネクタ" を参照してください。

# ③DVI-I 入力コネクタ

HDMI 信号、DVI 信号が入力可能なコネクタです。自動補償イコライザにより、AWG24のHDMI ケーブルにて約30mの延長入力が可能です。ただし、入力機器及び使用するケーブルによっては、30m以内であっても映像の乱れが発生する場合があります。本製品のHDMI 入力は Deep Color、CEC、3D、オーディオリターンチャンネル、イーサーネットの通信には対応しておりません。DVI Rev1.0、HDCP Ver1.4に対応しています。また、EDID エミュレータを搭載しています。DVI-I 入力コネクタにはHDMI/DVI 信号のほか、設定によりアナログ RGB 信号を入力することができます。ピン配置、接続については"3-3.DVI-I 入力コネクタ"を参照してください。

#### ④HDMI 入力コネクタ(HDMI Type A)

HDMI 信号、DVI 信号が入力可能なコネクタです。自動補償イコライザにより、AWG24のHDMI ケーブルにて約30mの延長入力が可能です。ただし、入力機器及び使用するケーブルによっては、30m以内であっても映像の乱れが発生する場合があります。本製品の HDMI 入力は Deep Color、CEC、3D、オーディオリターンチャンネル、イーサーネットの通信には対応しておりません。DVI Rev1.0、HDCP Ver1.4に対応しています。また、EDID エミュレータを搭載しています。ピン配置については"3-4.HDMI コネクタ"を参照してください。

# ⑤HDMI 出力コネクタ(HDMI Type A)

HDMI 信号、DVI 信号を出力するコネクタです。本製品の HDMI 出力は Deep Color、CEC、3D、オーディオリターンチャンネル、イーサーネットの通信には対応しておりません。DVI Rev1.0、HDCP Ver1.4 に対応しています。

# ⑥デジタル CAT5 D. OUT 出力コネクタ (RJ-45)

当社製 HDMI 用ツイストペアケーブル受信器と接続することにより、HDMI 信号及び LAN を CAT5e(STP)/CAT6ケーブルで最大 100m 延長することができます。ただし、延長が可能な映像フォーマットは 480p、1080i、720p、1080p のみとなります。詳しくは"3-5. デジタル CAT5 D. OUT 出力コネクタ"を参照してください。

警告! LAN コネクタと電気的な互換性はありませんので、絶対に当社製ツイストペアケーブル 受信器以外の機器を接続しないでください。

# ⑦アナログ選択音声入力コネクタ (RCA ピンジャック)

映像信号入力に連動した、ステレオアナログ音声信号を入力します。詳しくは "3-6.RCA ピンジャックコネクタ" を参照してください。

## ⑧ライン音声入力コネクタ (RCA ピンジャック)

ステレオライン音声を入力します。入力した音声信号をアナログ音声出力にミックスして出力することができます。出力毎のボリューム調整のほか、入力毎にミックスの ON/OFF を設定することができます。詳しくは "3-6.RCA ピンジャックコネクタ"を参照してください

#### ⑨マイク入力コネクタ(6.3mmTRS フォンジャック)

マイク入力レベル(-60dBu)の信号を入力します。本体に内蔵されたマイクアンプで信号を増幅し、アナログ音声出力にミックスして出力することができます。出力毎のボリューム調整のほか、入力毎にミックスの ON/OFF を設定することができます。コネクタについての詳細は"3-7.6.3mmTRS フォンジャック"を参照してください。

#### ⑩アナログ音声出力コネクタ(RCA ピンジャック)

アナログ音声信号を出力します。アナログ音声出力には、ライン音声入力、マイク音声入力をミックスして出力することができます。詳しくは "3-6.RCA ピンジャックコネクタ" を参照してください。

#### ①RS-2320 外部制御コネクタ (DSUB9 ピン オス座 インチネジ)

RS-2320 にて本製品を外部制御する場合に使用します。詳しくは "5-1, シリアル制御" を参照してください。

#### ①LAN コネクタ (RJ-45)

TCP/IP、またはWEB ブラウザから本製品を制御する場合や、本製品と接続したHDMI 用ツイストペアケーブル受信器間でLAN 通信を行う場合に使用します。詳しくは"5-2.LAN による外部制御"を参照してください。

# (3)パラレル外部制御コネクタ(アンフェノール36ピン×2メス座)

接点入力により本製品を外部制御する場合に使用します。詳しくは"5-3.パラレル制御"を参照してください。

# 14電源コード接続部

付属の電源ケーブルで AC100V に接続します。


#### 15アース端子

屋内のアース端子と接続するために使用します。

# 3. 映像音声入出カコネクタ詳細


# 3-1.5NBC 入力コネクタ

NTSC-コンポジット信号、Y/C 信号、コンポーネント信号、アナログ RGB 信号が入力可能なコネクタです。 コネクタピン機能及び、各信号入力時の接続方法を下図に示します。



# 3-2. 高密度 DSUB15 ピン入力コネクタ


NTSC-コンポジット信号、Y/C 信号、コンポーネント信号、アナログ RGB 信号が入力可能なコネクタです。 コネクタピン機能及び、各信号入力時の接続方法を以下に示します。



ピン番号	アナログ RGB 信号 接続時	コンポーネント信号 接続時	Y/C 信号接続時	NTSC-コンポジット 信号接続時
1	Red	Pr/Cr	未接続	未接続
2	Green (Sync on G)	Υ	Y	VIDEO
3	Blue	Pb/Cb	С	未接続
4	未接続	未接続	未接続	未接続
5	GND	未接続	未接続	未接続
6	GND	GND	未接続	未接続
7	GND	GND	GND	GND
8	GND	GND	GND	未接続
9	未接続	未接続	未接続	未接続
10	GND	未接続	未接続	未接続
11	未接続	未接続	未接続	未接続
12	DDC データ	未接続	未接続	未接続
13	HD (CS)	未接続	未接続	未接続
14	VD	未接続	未接続	未接続
15	DDC クロック	未接続	未接続	未接続

# 3-3. DVI-I 入力コネクタ


HDMI 信号、DVI 信号、アナログ映像信号が入力可能なコネクタです。コネクタピン機能及び、各信号による接続方法を以下に示します。



   ピン番号	DVI/HDMI 接続時	アナログ RGB 信号	ピン番号	DVI/HDMI 接続時	アナログ RGB 信号
こと田つ	DV I/ IIDIIII ]安沙山村	接続時	こと田つ	DV1/1IDIII1 ]安小山叶	接続時
1	TMDS データ 2-	未接続	16	HPD	未接続
2	TMDS データ 2+	未接続	17	TMDS データ 0-	未接続
3	TMDS データ 2 シールド	未接続	18	TMDS データ 0+	未接続
4	未接続	未接続	19	TMDS データ 0 シールド	未接続
5	未接続	未接続	20	未接続	未接続
6	DDC クロック	DDC クロック	21	未接続	未接続
7	DDC データ	DDC データ	22	TMDS クロックシールド	未接続
8	未接続	VD	23	TMDS クロック+	未接続
9	TMDS データ 1-	未接続	24	TMDS クロック-	未接続
10	TMDS データ 1+	未接続	C1	未接続	Red
11	TMDS データ 1 シールド	未接続	C2	未接続	Green
12	未接続	未接続	C3	未接続	Blue
13	未接続	未接続	C4	未接続	HD
14	+5V	未接続	C5	未接続	アナログ GND
15	GND	GND			

# 3-4. HDMI コネクタ

HDMI 信号、DVI 信号が入出力可能なコネクタです。コネクタピン機能を以下に示します。




ピン番号	機能	ピン番号	機能	ピン番号	機能
1	TMDS データ 2+	8	TMDS データ 0 シールド	15	DDC クロック
2	TMDS データ 2 シールド	9	TMDS データ 0-	16	DDC データ
3	TMDS データ 2-	10	TMDS クロック+	17	DDC/CEC GND
4	TMDS データ 1+	11	TMDS クロックシールド	18	+5V
5	TMDS データ 1 シールド	12	TMDS クロック-	19	HPD
6	TMDS データ 1-	13	CEC		
7	TMDS データ 0+	14	予備(非結線)		

#### 3-5. CAT5 D. OUT 出力コネクタ

#### • 概要

当社製 HDMI 用ツイストペアケーブル受信器 (KE101HR) と下図のようにストレートケーブルで接続することにより、480p、1080i、720p、1080p の HDMI 信号及び LAN を CAT5e (STP) / CAT6 ケーブルで最大 100m 延長することができます。



- ・本製品のHDMI出力をCAT5e(STP)/CAT6ケーブルで最大100m延長することができます
- ・HDMI出力と同時に本製品と当社製HDMI用ツイストペアケーブル受信器(KE101HR)のLAN端子間でLAN 通信することができます。
- ・本製品のLAN端子はスイッチャー内部でスイッチャーの制御部と接続されているため、本製品のLAN端子や 当社製HDMI用ツイストペアケーブル受信器 (KE101HR) の LAN 端子から本製品を制御することができます

本製品と接続できるツイストペアケーブル受信器は、KE101HR、KE101HB、KE101DR です(2012 年 8 月現在)。 KE101DR 接続時はLAN の延長はできません。

ストレートケーブルの結線方法はLAN ケーブルと同じです。"5-2-3. ケーブル結線"に結線の情報を記載しています。

接続にあたっての注意・警告事項

# ◆注意

- ・"6. 仕様"に記載されている最大延長距離を上回りますと、映像や通信が途切れることがあります。最大延長 距離以上でのご使用は、当社のサポート対象外となりますのでご注意ください。
- ・本製品には、当社確認済みツイストペアケーブルのご使用をお勧め致します。また、その他のツイストペアケーブルをご使用する際にはツイストペアケーブルの特性に注意し、十分にご理解いただいた上でご使用ください。
- ・ノイズの多い AC 電源に本体を接続すると、伝送に障害の発生する場合があります。

# ◆警告

・CAT5 D.OUT コネクタには対応製品以外絶対に接続しないでください。本製品および相手機器が故障する原因となります。またその場合に発生した損害に対して、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

# ◆配線工事(CAT5e(STP)/CAT6)の注意点

- ツイストペアケーブルを強く引っ張らないでください。
- ・ツイストペアケーブルはゆるやかに曲げてください。
- ツイストペアケーブルの結線はきつくしないでください。
- ・ノイズ源からは隔離してください。電源ケーブル等のノイズ源には近接させないでください。
- ・送信器—受信器間は、1 本のツイストペアケーブルで接続していただくことを推奨します。延長距離が長い場合にケーブルの途中に中継コネクタ等を使用すると、伝送に障害がでる可能性がありますので、中継コネクタ等をご使用になる場合は、ケーブル敷設を行う前に事前の動作確認をしていただくことを推奨します。
- ・送信器―受信器間のツイストペアケーブルを東ねたり、折りたたまないでください。信号が干渉して伝送できない場合があります。また、他のケーブルと東ねることも伝送に障害の出る可能性があるので、お避けください。ツイストペアケーブル延長器を複数セットでご使用になる場合も、ツイストペアケーブル同士が長距離にわたり近接しないように、少しでも離して敷設してください。設置現場の状況により、長距離にわたり近接して敷設する必要がある場合には STP ケーブルをご使用ください。UTP ケーブルよりも STP ケーブルの方が干渉や外部ノイズに強い傾向があります。
- ・ツイストペアケーブルは、ストレートケーブルを使用してください。
- ・送受信器間をツイストペアケーブルで接続した後に本製品の電源を入れてください。

## 参考データ


当社確認済みツイストペアケーブル									
メーカー	<mark>-カー</mark> 規格型名			最小曲げ半径	引っ張り強度				
岡野電線	CAT5e (STP)	OKTP-E5-0. 5X4P-SA	約 6.5mm	51mm	110N(11.21kgf)以下				
川王" 电脉	CAT6 (UTP)	OKTP-6-AWG24X4P	約 6.5mm	24mm	110N(11.21kgf)以下				

# 3-6. RCA ピンジャックコネクタ

ステレオアンバランス音声信号が入出力可能なコネクタです。定格入出力レベルは-10dBu、最大入出力音声レベルは+10dBu です。入力の負荷は 47k $\Omega$ となっています。出力には負荷 10k $\Omega$ 以上の機器を接続してください。

#### 3-7. 6. 3mmTRS フォンジャック

モノラルバランスのマイク音声信号が入力可能なコネクタです。規格入力レベルは-60dBu、負荷 10kΩとなっています。最大音声入力レベルは-30dBu です。



# 4. 本体操作

## 4-1. 本製品の概要


#### 4-1-1. 概要

本製品は、計8系統のデジタル/アナログの映像・音声信号入力を切換えて2~4系統のHDMI出力とアナログ音声出力に出力することのできるマトリックススイッチャーです。

IN1、2 には HDMI/DVI 信号、IN3、4 には映像信号として HDMI/DVI 信号とアナログ RGB 信号、音声信号として HDMI 信号とアナログ音声信号、IN5~8 には映像信号として NTSCーコンポジット信号、Y/C 信号、コンポーネント信号、アナログ RGB 信号、音声信号としてアナログ音声信号を入力することができます。

入力した映像信号はスキャンコンバータにより解像度変換が行われた後、HDMI 信号として出力します。音声信号は、ボリューム調整・遅延調整が行われ、HDMI 信号、アナログ音声信号として出力します。ただし、IN3、4においてアナログ音声入力を選択中に HDCP で保護された HDMI/DVI 信号を入力した場合は、以下のように動作します。また、映像と音声を個別制御した場合も、HDCP で保護された映像信号を出力している場合は、HDMI出力から音声信号は出力しません。

## HDCPで保護された入力においてアナログ音声を選択した場合の動作



IN5 を除く入力には EDID エミュレータが搭載され、本製品に対して入力する映像信号/音声信号を入力機器に対して指定することができます。

また、本製品には、ステレオライン音声入力が1系統、モノラルマイク音声入力が1系統あり、これらの音声をアナログ音声出力にミックスして出力することができます。

本製品の OUT1 には HDMI 出力のほかに CAT5 D. OUT を 1 系統搭載しており、HDMI と CAT5D. OUT に HDMI 信号を分配して出力します。

# 4-1-2. HDCP 認証について

本製品の HDMI/DVI 入力コネクタ、HDMI 出力コネクタに最低 1 台ずつの電源が入った HDCP 対応機器が接続された場合、HDCP 認証が始まります。HDCP 認証中は前面パネルのビジーLED が点灯し、表示パネルに"dcP"と表示されます。HDCP 認証中は HDMI 出力から映像・音声信号を出力しませんが、アナログ音声入力を選択している場合は、アナログ音声出力から音声を出力します。

HDCP の認証が完了すると、HDCP 対応機器が接続された入力に対応した HDCP LED が点灯し、HDMI 出力から映像・音声を出力します。HDCP 認証後は、HDMI コネクタの抜き差し、スイッチャーの入出力に接続された HDCP 対応機器の電源 ON/OFF、入力選択等の操作を行わない限り、認証状態を保持します。

## 4-1-3. HDCP 対応機器でシステムを構成する場合の注意事項

HDCP 対応の出力機器(transmitter: BD プレイヤー等)、HDCP 対応の入出力機器(repeater:スイッチャー、分配器等)には、出力側に接続できる機器の最大数が必ず設定されており、この数を超えてHDCP 対応機器を出力側に接続することはできません。また、本製品の出力にHDCP 対応機器を8 段以上カスケード接続することもできません。本製品は、出力側にHDCP 対応機器を最大16 台まで、また7 段までのカスケード接続をした状態で HDCP 認証を行い、HDCP で保護された映像・音声を出力することができます。

本製品に17台以上のHDCP対応機器を接続した場合、または8段以上カスケード接続をした場合は、HDCP認

証の失敗→リトライが繰り返されることにより、マトリックススイッチャーとして正常に動作しなくなるため、 注意が必要です。また、AV システムの中でどこか 1 箇所でもこれらの制限を超えた場合も、HDCP 認証が失敗し、 映像・音声が出力されなくなるため、事前に AV システムを構成するすべての機器の最大接続数を確認しておく 必要があります。

# BDプレーヤーの<u>出力先最大接続数が4台</u>の場合



本製品は、各出力に接続されている HDCP 対応機器の台数や情報を取得できるほか、入力に接続されている HDCP 対応機器(BD プレイヤー等のソース機器のみ)の最大接続数を計測する機能を搭載しており、HDCP 対応機器に関する情報を容易に収集することができます。詳しくは "4-15-4. HDCP 機器最大接続数計測" を参照してください。


また、本製品の入力にアナログ映像・音声入力、ビデオカメラ等の HDCP 非対応機器のみを接続している場合は、HDCP 認証は行われず、上記のような台数制限なく映像・音声信号を出力することができます。パソコンの HDMI 出力を本製品の HDMI 入力に接続した場合は、パソコンから出力されるコンテンツにより HDCP の保護がかけられる場合があるため、事前に確認が必要です。

## 4-2. 映像/音声の切換え


## 4-2-1. 入力選択ボタンによる切換え

・入力選択ボタンによる切換え例 本製品でクロスポイント切換えを行う場合は、そのクロスポイントに対応したボタンを押します。 以下は KSM0804HM での操作例です。

## 例1) IN2に入力された信号をOUT2に出力する場合



## 例2)IN5に入力された信号をOUT1、IN8に入力された信号をOUT2に出力する場合



#### 4-2-2. その他の操作による切換え

# ・RS-232C、TCP/IPによる切換え

本製品は RS-2320 及び TCP/IP 経由でコマンドを受け、入力を切換えることができます。RS-2320 と TCP/IP で使用するコマンドは一部を除き同じです。また、RS-2320、TCP/IP による切換えでは、映像と音声を個別に切換えることができます。詳しくは、"5-1. シリアル制御"、"5-2-5. TCP/IP 接続による外部制御方法"を参照してください。

## ・WEB ブラウザによる切換え

本製品はWEB サーバ機能を内蔵しており、本製品の IP アドレスをWEB ブラウザに入力することにより、本製品の制御を行うことができます。詳しくは"5-2-6.WEB ブラウザによる外部制御方法"を参照してください。

## ・USB マウスにより切換え

本製品に USB マウスを接続することで、設定した出力にオンスクリーンメニューを表示させ、マウス操作で入力切換え、ボリューム調整、オートセットアップ、アスペクト比の一時変換を行うことができます。詳しくは、"4-6-1. オンスクリーンメニューによる本体操作"を参照してください。


# ・パラレル外部制御による切換え

KSM0802HM/KSM0803HM ではパラレル外部制御により映像/音声の切換え、オートセットアップ、アスペクト比一時変更の操作を行うことができます。詳しくは"5-3.パラレル制御"を参照してください。

## 4-3. オートセットアップについて

アナログ RGB 信号を入力した場合、位置がずれたり、映像が小さく表示されたりすることがありますが、本製品はアナログ RGB 信号に対するオートセットアップ機能を搭載しており、新規のアナログ RGB 信号の入力を選択した場合や、選択中の入力に別の新規のアナログ RGB 信号が入力された場合に、自動的にオートセットアップ機能を実行し、位置ずれや映像の大きさを自動調整します。設定によりこれらのオートセットアップ機能の自動実行を OFF にすることもできます。また、オートセットアップは、入力選択ボタン、RS-232C、TCP/IP、WEB ブラウザから実行することもできます。オートセットアップ動作に関する詳細に関しては、"4-9-1. 映像処理プロセス概要"を参照してください。

前面パネルのボタンで操作する場合は、アナログ RGB 映像を選択時に、下記に示すようにオートセットボタンを押します。



押すと、LEDが点灯している出力で表示している映像に対して、 オートセットアップが行われます。

#### 4-4. アスペクト比の変換について

本製品には、アスペクト比変換機能があり、入力信号と出力信号でアスペクト比が異なる場合でも、設定により適切にアスペクト比を変換して出力することができます。

# ・アスペクト比設定と動作

本製品は、①NTSCーコンポジット・Y/C・480i・480p、②720p・1080i・1080p、③RGB、の3系統の入力信号に対して入力毎に個別にアスペクト比を設定することができます。①と②の設定項目は出力解像度が16:9系のワイド解像度か4:3系の標準解像度かにより変化します。これらの設定は本製品内部に保存され、電源を切った状態でも設定内容を保持します。①、②、③それぞれの場合の設定によるアスペクト比変換動作を以下に示します。

①NTSC-コンポジット・Y/C・480i・480p の場合

## ・4:3 系の出力解像度の場合


"フル"設定時 → 画面全体に引き伸ばして出力します。




"レターボックス"設定時 → 上下方向に縮小して出力します。スクイーズの映像入力を正しく表示することができます。



"自動"設定時 → ビデオ信号に重畳されている ID-1 信号を読み出し、適切に設定を行います。



"手動"設定時 → 上下左右方向の映像の縮小率を、100%~70%の間で 0.5%単位で上下左右それぞれ 任意に設定することができます。




## ・16:9 系の出力解像度の場合

"フル"設定時 → 画面全体に引き伸ばします。




"ズーム"設定時 → ズームして出力します。レターボックスの入力映像を大きく表示することができます。




"ピラーボックス"設定時 → 画面の両サイドに背景色を付加して出力します。



"自動"設定時 → ビデオ信号に重畳されている ID-1 信号を読み出し、適切に設定を行います。



"手動"設定時 → 上下左右方向の映像の縮小率を、100%~70%の間で 0.5%単位で上下左右それぞれ 任意に設定することができます。




注意! "手動"設定以外ではアスペクト比を保つように映像が出力されます。

# ・4:3系の出力解像度の場合


"サイドカット"設定時 → 中央部を切り出して出力します。



"レターボックス"設定時 → 上下に背景色を付加して出力します。



"手動"設定時 → 上下左右方向の映像の縮小率を、100%~70%の間で 0.5%単位で上下左右それぞれ 任意に設定することができます。




# ・16:9 系の出力解像度の場合


"フル"設定時 → 出力に合わせ画面全体を引き伸ばして出力します。



"固定"設定時 → 入力映像のアスペクト比を保ったまま、できるだけ大きく出力します。




"手動"設定時 → 上下左右方向の映像の縮小率を、100%~70%の間で 0.5%単位で上下左右それぞれ 任意に設定することができます。



# ③RGB の場合

"フル"設定時 → 出力に合わせ画面全体を引き伸ばして出力します。




"固定"設定時 → 入力映像のアスペクト比を保ったまま、できるだけ大きく出力します。



"ドットバイドット"設定時 → ドットバイドットで出力します。出力解像度が入力解像度より 小さい場合は、"固定"設定と同じ動作となります。



"手動"設定時 → 上下左右方向の映像の縮小率を、100%~70%の間で 0.5%単位で上下左右それぞれ 任意に設定することができます。




# ・アスペクト比を一時的に変更する場合の動作

本製品には、内部に保存されるアスペクト比設定のほかに、操作したときだけアスペクト比を一時的に変更できる機能があります。アスペクト比の一時変更を行った場合は、表示中の映像のアスペクト比が以下の図のように変化します。

NTSC-コンポジット, Y,	/C, 480 i, 480p映像出力時	1080i, 720p, 10	80p映像出力時	RGB映像出力時		
4:3系出力解像度	16:9系出力解像度	4:3系出力解像度	16:9系出力解像度	4:3系/16:9系出力解像度共通		
フル◆ ↓ レターボックス	フル <b>←</b>	レターボックス <b>←</b> → サイドカット─	フル ◆ → 固定 ─	フル ◆		


アスペクト比の一時変更は、前面ボタン、パラレル制御、RS-2320、LAN より操作することができます。また、このアスペクト比変更は、入力の切換え、電源切断でオンスクリーンメニューで設定されたアスペクト比設定に戻ります。前面ボタンにてアスペクト比の一時変更を行う場合は、下図に示すようにスペクト比一時変更ボタンを押します。



#### 4-5. 音声処理について

## 4-5-1. ブロック図

本製品の音声ブロック図は以下のようになっています。



#### 4-5-2. HDMI 音声信号について

本製品はHDMI 入力より、最大で、8 チャンネル、192kHz、24bit のデジタル音声信号を入力し、音声遅延処理、ボリューム調整を行い、HDMI 音声及びアナログ音声として出力することができます。

入力する音声信号は EDID エミュレータ設定で指定できます。詳しくは、"4-7-3. EDID エミュレータ設定" を 参照してください。

選択した HDMI 音声信号を出力機器が正常に処理できないような場合は、本製品内部で自動で入力音声信号を2 チャンネル、48kHz、24bit の音声信号にダウンミックスして出力することで、音声が出力されなくなるといったトラブルを未然に防止します。また、設定により HDMI 出力音声を強制的に2 チャンネル、48kHz、24bit の音声信号にダウンミックスして出力することもできます。詳しくは"4-8-2.音声出力設定"を参照してください。また、HDMI 入力からのサラウンド音声は、ダウンミックスしてステレオのアナログ音声として出力しますので、映画などのコンテンツを選択している場合、セリフ音声が聞こえなくなる等の現象は発生しません。


映像・音声個別制御を行っている場合は、別々の入力の映像・音声を組み合わせて HDMI 出力から出力することができます。ただし、HDCP で保護された映像入力に別の入力から音声を組み合わせている場合、HDMI 出力からは映像信号のみ出力され音声はミュートされます。

# 4-5-3. アナログ音声信号について

本製品は、アナログ音声入力より、ステレオアンバランス音声を入力し、音声遅延処理、ボリューム調整を行い、HDMI 音声及びアナログ音声として出力することができます。音声遅延値、ボリューム調整値は HDMI 出力と共通の値となります。

#### 4-5-4. A/D、D/A 変換について

本製品は音声信号の A/D 変換、D/A 変換を行っていますが、ボリューム調整を行わない場合、変換時のデジタル信号とアナログ信号のレベルの対応は以下のようになっています。



また、本製品に入力した IN3~8 のアナログ音声信号は、48kHz 24bit で A/D 変換が行われ、HDMI 信号として出力します。

# 4-5-5. ボリューム調整

本製品には、入力毎にボリューム調整をする音声入力ボリュームと、出力毎にボリューム調整をする音声出力ボリュームが搭載されています。音声入力ボリュームは選択音声、ライン音声は一40dB~+10dB、マイク音声は+10dB~+60dBの範囲で調整ができ、音声出力ボリュームは、出力毎に一40dB~+10dBの範囲で調整することができます。音声入力ボリュームはオンスクリーンメニュー、WEB ブラウザ、RS-232C、TCP/IP から設定します。音声出力ボリュームは前面パネルのボリュームつまみ、RS-232C、TCP/IP、WEB ブラウザから設定します。

#### 4-5-6. 音声遅延調整

本製品は入力毎に音声遅延時間の調整を行うことができます。音声遅延は入力毎に1フレーム(約16ms)単位で、最大8フレームまで設定することができます。デフォルト設定は全入力が2フレーム遅延の状態となっています。オンスクリーンメニュー、WEBブラウザから設定します。

# 4-5-7. ダウンミックス

HDMI 音声入力の多チャンネル音声信号をアナログ音声出力として出力する場合は、ダウンミックス処理によって多チャンネルの音声信号を2チャンネルのステレオ音声信号に変換する処理が行われます。また、HDMI 出力音声では、選択した HDMI 音声信号を出力先の機器が正常に処理できないような場合、2チャンネル、48kHz、24bit の HDMI 音声信号にダウンミックスして出力します。

# 4-5-8. ピークメーター

HDMI 出力とアナログ音声出力部にはピークメーターが搭載されています。ピークメーターはオンスクリーンメニューで、音声入力設定か入力信号の情報表示をした場合に表示されます。また、前面パネルのボリュームつまみを3秒間押し込んでも表示することができます。表示を解除する場合は、再度3秒間ボリュームつまみを押し込みます。

# 4-5-9. HDMI 音声出力設定

HDMI から出力する音声信号について、入力された HDMI 音声信号をそのまま出力するか、ダウンミックスして出力するか、または音声出力をミュートするかを選択することができます。ただし、入力された HDMI 音声信号をそのまま出力する設定であっても、出力先の機器が音声信号を正常に処理できないような場合は、強制的にダウンミックスが行われます。

#### 4-6. オンスクリーンメニュー


本製品は出力画面にオンスクリーンメニューの表示を重ねて出力することができ、このオンスクリーンメニューで入力の切換えや各種設定を行うことができます。

## 4-6-1. オンスクリーンメニューによる本体操作

本製品ではオンスクリーンメニューを表示させ、入力選択等の操作を行うことができます。オンスクリーンメニューで操作を行う場合は USB マウスを接続する必要があります。

#### 操作画面の表示

USB マウスの右ボタンと左ボタンを同時に押すと、出力映像に以下の操作画面が重ねて表示されます。消去ボタンをクリックするか、10 秒間マウス操作を行わなかった場合は操作画面が消え、通常の画面に戻ります。操作画面が表示される出力は設定により変更することができます。詳しくは、"4-6-2 オンスクリーンメニューによる各種設定"、"4-13 マウス関連設定"を参照してください。



# ①入力選択ボタン

入力を選択するボタン群です。

# ②オートセットアップボタン

出力している映像がアナログ RGB 信号である場合に、表示位置の自動調整を行うことができます。

# ③アスペクト比一時変更ボタン

映像のアスペクト比を一時的に変更することができます。

# ④音声ボリューム制御部


出力音声ボリュームを-40dB~+10dBの範囲で調整することができます。

#### ⑤消去ボタン

この操作画面を消し、通常の画面に戻ります。

#### USB マウスの使い方(操作画面)

オンスクリーンメニューで操作を行う場合、対応している USB マウスからの入力は、マウスカーソル移動、 左クリック、右クリック、ホイールです。本製品はワンボタンマウスには対応していません。



# ① マウス移動

マウスカーソルを動かします。

## ② 左クリック

表示されているボタンに重ねてクリックするとボタンの操作が実行されます。音声ボリュームのボリューム 値にマウスカーソルを重ねている場合にクリックすると、ボリューム値が大きくなります。

## ③ 右クリック

音声ボリュームのボリューム値にマウスカーソルを重ねている場合にクリックすると、ボリューム値が小さくなります。

## ④ ホイール


手前に回すと音声ボリューム値が小さくなり、奥に回すと音声ボリューム値が大きくなります。

## 4-6-2. オンスクリーンメニューによる各種設定

本製品は、オンスクリーンメニューを表示させ、各種設定を行うことができます。 オンスクリーンメニューの操作は、前面パネルのボリュームつまみか、USB マウスで行います。

# 設定画面の表示

前面パネルのメニューボタンを押すと、メニューボタンが点滅状態となります。このときに調整を行いたい入力選択ボタンを押すと、押した出力段の出力映像に以下の設定画面が重ねて表示されます。設定画面では、項目名が灰色の文字で表示され、選択が可能、または変更が可能な項目は緑の文字で表示されます。現在選択中の項目は、白枠で囲まれた青い文字の表示に変わります。"EXIT"を選択するか、再度メニューボタンを押すと、設定画面が消え、通常の画面に戻ります。




項目を選択してメニュー階層を下って行くと、設定画面上部に現在のメニュー階層が灰色の文字で表示されます。メニューの最下層で変更が可能な項目を選択すると、項目の表示が赤色に変化し、設定値の変更等が行えます。メニュー階層を上がる場合は、"RETURN"を選択します。また、設定画面から抜ける場合は、"EXIT"を選択します。それぞれの設定項目や設定内容については、ツリー図及び "4-7. 入力設定" ~ "4-13. マウス関連設定"を参照してください。



#### 前面パネルからの操作

オンスクリーンメニューにより各種設定を行う場合、前面パネルのボリュームつまみを使って操作を行うことができます。



③つまみを押し込みながら 反時計回りに回転

## (1)つまみの回転

つまみを回転させることによって設定項目を選ぶことができます。また、文字が赤色になり、設定値が変更 できる状態では、その設定値を変更することができます。

# ②つまみの押しこみ

つまみを押しこむことによって項目を選択することができます。また、文字が赤色になり、設定値が変更できる状態でつまみを押しこむと設定値が保存され、青い文字表示に戻ります。

# ③つまみを押し込みながらつまみを反時計回転 メニュー階層を上がります。

# ・USB マウスの使い方(設定画面)

オンスクリーンメニューで各種設定を行う場合に対応している USB マウスからの入力は、カーソル移動、左クリック、右クリック、ホイールです。本製品はワンボタンマウスには対応していません。

# ①マウス移動

カーソルを動かします。

# ②左クリック

主に項目の選択に使用します。項目を左クリックすると、項目が選択され、メニュー階層を下ります。メニュー最下層の設定項目の設定値をクリックすると文字色が赤色になり、設定値が変更できる状態となります。 赤色の文字にカーソルを重ねた状態で左クリックすると設定値がプラス側に変わります。また、文字色が赤色になった状態で、カーソルをなにもないところに動かし、左クリックをすると、設定値が保存され、青い文字表示に戻ります。また、画面上部のメニュー階層を左クリックすると、クリックした階層へジャンプすることができます

#### ③右クリック

項目の選択解除/や設定値の変更/保存に使用します。設定値が変更状態となり、文字色が赤色になっている場合は、カーソルを重ねた状態でクリックすると設定値がマイナス側に変わります。


#### 4ホイール

文字色が赤色に変わり、設定値が変更できる状態でホイールを操作すると、設定値が変わります。

## 設定画面のツリー図


# 各種設定のオンスクリーンメニューのツリー図を以下に示します。

## 設定(SETTING)



※1 全出力で共通の設定値となります。

## 情報表示(INFORMATION)



# 4-7. 入力設定

入力に関する設定を行います。各項目は、オンスクリーンメニュー、WEB ブラウザから設定することができます。音声入力ボリュームはRS-232C、TCP/IP からも設定することができます。

# 4-7-1. 映像入力設定

映像入力に関する設定を行います。入力毎に設定することができます。

# 映像入力設定

百日	=HPB				設定可能	能な入力			
項目	説明 デジタル映像入力信号のフォーマットを、オート、ROB、		IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8
デジタル映像フォーマット (Digital Video Format)	デジタル映像入力信号のフォーマットを、オート、RGB、 YOCか444(16-255)、 YOCが422(16-235)、 YOCが444(0-255)、 YOCが422(0-255)から選択することができます。通常はオート で問題ありませんが、映像が白飛びや黒浮きしている場合は、 設定を変更すると改善することができます。デフォルト設定は オートとなります。	0	0	0	0	ı	I	ı	ı
映像フォーマット (Video Format)	MTSCーコンボジット、Y/C、コンボーネント、アナログRGB、オート、デジタルから、各入力に入力する映像管号の種類を設定します。INI、IN2 はデジタル信号のみ入力可能ですので設定はありません。INS、IN4 は、アナログRGB、デジタルから選択することができます。IN5~8 は、MTSCーコンボジット、Y/C、コンボーネント、アナログRGB、オートから選択することができます。オート選択時、Y/C は自動炉別されません。また、デフォルト設定は、INS、4 はデジタル、INS~8 はオートとなります。	ı	ı	0	0	0	0	0	0
未知信号検出時動作 (Analog RGB Auto Setup)	アナログ ROB 信号入力時、入力されたアナログ ROB 信号の情報が体製品に登録されていなかった場合の動作を設定します。 ONにすると入力したアナログ ROB 信号に対し自動的エオートセットアップ動作を行い、その後本製品内部に信号情報を登録します。OFF に設定した場合はカートセットアップを実行せずに、そのままの状態で本製品内部と登録します。動作の詳細こついては、"4-9-1、映像処理プロセス概要"を参照してください。デフォルト設定は ON となります。	_	_	0	0	0	0	0	0
HDOP 対応設定 (HDOP support)	HDCP の対応の有無を設定します。HDCP 設定を OFF にすると、その入力は HDCP 非対応の入力となり、HDCP で保護された信号を入力できなくなります。HDCP 設定を ONにすると、その入力は HDCP 対応の入力となり、HDCP で保護された信号を入力し、正常に対験えて出力できます。一部 PC などで、接続された機器の HDCP 対応/非対応の状況によって出力信号の HDCP の有無が変化する機器があり、これらの機器から HDCP で保護された信号を出力させたくない場合に、HDCP 設定を OFF にします。デフォルト設定は ONとなります。	0	0	0	0	_		_	_
RGB 同期信号選択 (RGB Sync Select)	IN5~8 に入力する ROB 信号の同期信号の種類を設定します。 HV、CS、SOG から選択することができます。デフォルト設定は HV となります。	_	_	_	_	0	0	0	0

# 4-7-2. 音声入力設定

音声入力に関する設定を行います。入力毎に設定することができます。一部全入力共通の設定項目がありま す。

# 音声入力設定

百日	=Map	設定可能な入力								
<u>項目</u>	説明	IN1 IN2		IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	0FF
アナログ / デジタル選択 (Analog/Digital)	アナログ音声入力/デジタル音声入力を選択が可能な入力について、どちらを使用するかを設定します。出荷暗設定はデジタルとなります。		-	0	0	-	-	1	-	-
入力音声ボリューム (Volume)	入力毎の音声のポリュームを調整することができます。 -40~+10dB、0.5dB 単位でポリューム調整することができます。 -40dB よりポリュームを下げるとミュート状態となります。 出荷特設定は0dB となります。		0	0	0	0	0	0	0	1
音声遅延 (Delay)	音声信号の遅延の設定を行います。 0~8 フレームの範囲で、1 フレーム単位 約 16ms) の設定を入力毎に設定することができます。 出荷時設定では全入力が 2 フレーム遅延の設定になっています。	0	0	0	0	0	0	0	0	ı
ライン音声ミックス (Line Mix)	アナログ音声出力にライン音声入力をミックスするかどうかを入力毎に設定することができます。ON に設定すると、その入力を選択したときにアナログ音声出力にライン音声もミックスし出力します。OFFに設定した場合、ライン音声入力はミュートされます。出荷特設定はONとなります。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイク音声ミックス (Mic Mix)	アナログ音声出力にマイク音声入力をミックスするかどうかを入力毎に設定することができます。ON に設定すると、その入力を選択したときにアナログ音声出力にマイク音声もミックスし出力します。OFTに設定した場合、マイク音声入力はミュートされます。出荷時設定はONとなります。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ライン音声ボリューム (Line Volume)	ライン音声入力のボリュームを調整することができます。-40~+10dB、0.5dB 単位でボリューム調整が可能です。-40dB よりボリュームを下げるとミュート状態となります。出荷時設定は0dB となります。	○(全入力で共通の設定値)								
マイクアンプ (Mic Amp)	マイク音声入力のマイクアンプのゲインを調整することができます。+108~+608、0.508 単位でゲイン調整することができます。+108よりゲインを下げるとミュート状態となります。出師時報定はミュートとなります。	○(全入力で共通の設定値)								
マイクコンプレッサー (Mic Compressor)	ONに設定すると、マイク音声入力に過大な音声信号が入力された場合、一時的 にゲインを下げ、クリップを防ぎます。出荷時設定はOFF となります。	〇(全入力で共通の設定値)								

# 4-7-3. EDID エミュレータ設定

EDID エミュレータに関する設定を行います。IN5 を除いて、入力毎に設定することができます。IN3、4に関 しては、入力信号設定がデジタルの場合はEDIDの内容がデジタルに対応したものになり、アナログRGBの場合 は、アナログに対応したものになります。

# EDID エミュレータ設定


項目	説明	設定可能な入力							
	高元93	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8
解像度 (Resolution)	EDID エミュレータの入力解像度の設定を行います。設定内容に関しては、下表を参照してください。出荷時設定は、1920×1080となります。	0	0	0	0	1	0	0	0
リニア POM サンプリング間波数 (L-POM Fs)	EDID エミュレータのリニア PCM のサンプリング周波数設定を行います。32、44.1、48、88.2、96、176.4、192kセから選択することができます。出荷等設定は、48kセとなります。	0	0	0	0	_	_	_	_
リニア PCM 量子化ビット (L-PCM Bit)	EDID エミュレータのリニア PCM の量子化ビット設定を行います。16/20/24 ビットから選択することができます。出荷・親父記は、24 ビットとなります。	0	0	0	0	ı	ı	ı	_
最大音声チャンネル数 (L-POM ch)	EDID エミュレータのリニア POMのチャンネル数段定を行います。2、2.1、3、3.1、4、4.1、5、5.1、6、6.1、7、7.1ch から選択することができます。 出荷報設定は、2ch となります。	0	0	0	0	-	-	-	_
HDMI/DVI モード (HDMI/DVI mode)	HDMI/DVI モードをDVI にするとEDID エミュレータをDVI 入力に設定します。この場合デジタル音声入力はできなくなります。また、解像度が1080iでDVI モードをDVI にした場合、EDIDエミュレータは1080p 解像度のDVI 入力になります。	0	0	0	0	_	_	_	_

EDID エミュレータ設定解像度						
640×480 (VESA DMT)	1360×768 (VESA DMT)	1280 × 960 (VESA DMT)	1920 × 1080 (1080p)	1080p ※1		
800 × 600 (VESA DMT)	1366 × 768 (VESA DMT)	1280×1024 (VESA DMT)	1920 × 1200 (CVT-RB)	OUT1 出力解像度		
1024 × 768 (VESA DMT)	1280 × 800 (VESA DMT)	1400 × 1050 (VESA DMT)	480p <u></u> %1	OUT2 出力解像度		
1280 × 720 (VESA DMT)	1440 × 900 (VESA DMT)	1680×1050 (VESA DMT)	720p <b>※</b> 1	OUT3 出力解像度※2		
1280 × 768 (VESA DMT)	1600 × 900 (VESA DMT)	1600 × 1200 (VESA DMT)	1080 i ※1	OUT4 出力解像度※3		

<sup>※1</sup> デジタル入力のみで設定することができます。 ※2 KSM0802HMでは選択できません。 ※3 KSM0802HM/KSM0803HMでは選択できません。

最大音声チャンネル数の設定と、スピーカー位置の関係は下図のようになっています。

最大音声	スピーカー位置					
チャンネル数	FL/FR	LFE	FC	RL/RR	RLC/RRC	
2. 0	0	-	-	_	_	
2. 1	0	0	-	_	_	
3. 0	0	-	0	_	_	
3. 1	0	0	0	_	_	
4. 0	0	_	_	0	_	
4. 1	0	0	_	0	_	
5. 0	0	_	0	0	_	
5. 1	0	0	0	0	_	
6. 0	0	_	_	0	0	
6. 1	0	0	_	0	0	
7. 0	0	_	0	0	0	
7. 1	0	0	0	0	0	



また、2.1 チャンネル以上のチャンネル数及び 48kHz より上のサンプリング周波数を設定できるのは、EDID エミュレータの解像度が 480p、720p、1080i、1080p のときのみとなります。これらの解像度設定で無い場合は、2 チャンネル、48kHz の設定に固定されます。

さらに EDID エミュレータの解像度が 480p の場合に、8 チャンネルのチャンネル数を指定したい場合は、リニア PCM サンプリング周波数設定を 48kHz 以下に設定する必要があります。

注意! EDID エミュレータの解像度の出荷時設定は1920×1080の設定ですので、音声のチャンネル数、サンプリング周波数はそれぞれ2ch、48kHzに固定されています。音声のチャンネル数、サンプリング周波数を変更する場合は、解像度の設定を480p、720p、1080i、1080pのいずれかに設定してください。

# 4-8. 出力設定

出力に関する設定を行います。各項目は、オンスクリーンメニュー、WEB ブラウザから設定することができ ます。

# 4-8-1. 映像出力設定

映像出力に関する設定を行います。出力毎に設定することができます。一部全出力共通の設定項目がありま す。

# 映像出力設定

項目	説明
映像フォーマット (Video Format)	出力する映像信号の信号フォーマットと出力周波数を設定することができます。設定が可能なフォーマットに関しては下表を参照してください。デフォルト設定は、720pとなります。映像フォーマットを変更して EXE を選択すると映像フォーマットが変更され、確認画面が表示されます。確認画面で YES を選択すると映像フォーマットの変更が完了します。確認画面で NO を選択すると映像フォーマットの変更が完了します。確認画面で NO を選択するか 15 秒間放置すると、変更前の映像フォーマットに戻ります。
背景色 (Video Back Color)	映像の背景色を設定します。10%白、30%白、50%白、100%白、赤、緑、青、黒から選択することができます。デフォルト設定は、黒となります。背景色の詳細については、"4-9-1.映像処理プロセス概要"を参照してください。
切換え効果 (Video Change Effect)	入力の切換え効果の設定を行います。OFF、フェードインフェードアウトから選択することができます。OFF を選択した場合は、映像は一度黒色になり、その後入力選択後の映像が出力されます。フェードインフェードアウトを選択した場合は、映像が徐々に黒色に変化し、その後入力選択後の映像が徐々に出力されます。デフォルト設定は、フェードインフェードアウトとなります。
OSD(オンスクリーンメニュー) 情報表示 (OSD Information)	設定をONにすると、入力を切換えたときに、画面にその入力の解像度等の情報を一定時間表示します。OFFに設定した場合は、何も表示されません。デフォルト設定はOFFとなります。
テストパターン表示 (Video Test Pattern)	テストパターンを表示します。出力機器が正常に全画面を表示しているかどうかを確認する場合に便利です。
HDCP 対応設定 (HDCP support)	この設定をOFFにすると、この出力ではHDOP認証を行わなくなります。これにより、HDOP 非対応の機器を接続した場合でも正常にHDOP認証が完了します。 ただし、HDOP で保護された入力の映像・音声は出力されなくなります。HDOP で保護されていない入力の映像・音声は問題なく出力されます。デフォルト設 定はONとなります。

		出力解像度		
640 × 480	1360 × 768	1600 × 900	1600×1200	1080 i ※2
800 × 600	1366 × 768 (1)	1280 × 960	1920×1080	720p ※2
1024 × 768	1366 × 768 (2)	1280 × 1024	1920 × 1200 (RB)	1080p ※2
1280 × 720	1280 × 800	1400 × 1050	640×480p ※2	出力接続機器解像度
1280 × 768	1440 × 900 1680 × 1050 720 × 480p 3/2	CAT5D. OUT		
1200 ^ 700	1440 ^ 900	1000 × 1000	720 ^ 400p %2	接続機器解像度※1

# 4-8-2. 音声出力設定

音声出力に関する設定を行います。出力ボリューム連動設定は、全出力共通の設定項目です。HDMI 音声出力 設定は出力毎に設定することができます。

# 音声出力設定

項目	説明
出力ボリューム連動設定 (Audio Volume Link)	この設定をONにすると、前面/ \$\$\text{\$\tex
HDMI 音声出力設定 (HDMI Audio)	HDMI 出力に重畳する音声信号のフォーマットを設定します。 "スルー(THRU)"に設定した場合は、入力された HDMI 音声信号をそのまま出力します。 "変換(COMMERT)"に設定した場合は、内部で 2 チャンネル、48ktv の音声信号に変換して出力します。 "オフ(OFF)"に設定した場合は、HDMI 出力音声をミュートします。 ただし、アナログ音声出力はミュートされません。 また、HDMI で入力された音声信号が HDMI 出力先の機器で正常に受信できない場合は、 音声信号を強制的に 2 チャンネル、48ktv の信号に変換して出力します。 デフォルト設定はスルーとなります。


<sup>※1</sup> OUT1 のみ選択することができます。※2 出力周波数を59.94セと60セから選択できます。

## 4-9. 映像調整

## 4-9-1. 映像処理プロセス概要

# ・映像処理プロセス

本製品はコンバータを内蔵しており、以下のようなプロセスで映像処理を行います。



# ①入力映像判定

入力された映像信号の特徴を解析して、映像信号の種類を判断します。

# ②映像取込

入力された映像信号をコンバータに取り込みます。アナログ RGB 信号の取り込み時においては位置ずれ等が発生する場合があるため、取り込み位置の調整や解像度の設定を行うことができます。

# ③アスペクト比/オーバースキャン設定

取り込んだ映像信号に対し、アスペクト比設定、オーバースキャン設定を行います。アスペクト比の設定による動作に関しては、"4-4. アスペクト比の変換について"を参照してください。オーバースキャン設定は、入力が① NTSCーコンポジット・Y/C・480i・480p の場合と、② 720p・1080i・1080p の 2 つの場合について、入力毎に個別に 100%~105%の間で 1%単位で設定することができます。オーバースキャン設定については "4-9-3. サイズ/位置調整"を参照してください。

#### 4)画質調整


取り込んだ映像信号の画質調整を行います。詳しくは"4-9-2.画質調整"を参照してください。

#### ⑤サイズ/出力位置調整

映像を出力する際の、サイズと位置の調整を行います。映像信号を 1%単位で最大 130%までズームして出力することができます。また、映像位置に関しては、映像が中心にある場合を 50%、映像が画面の左側、または上側に完全に隠れる位置を 0%、映像が画面の右側、または下側に完全に隠れる位置を 100%として、25%~100%の間で 0.5%単位で映像位置を調整することができます。映像以外の領域は背景色となります。背景色は設定により変更することができます。詳しくは、"4-9-3.サイズ/位置調整"を参照してください。

・アナログ RGB 信号入力時のオートセットアップ動作について

アナログ RGB 入力時は、以下のフローに従って内部処理が行われます。



本製品は入力したアナログ RGB 信号の特徴を内部に保存し、再度入力されたときにそのアナログ RGB 信号に対して行われた調整結果を読み出し、自動的に設定を行います。内部に保存される調整値は、"4-9-4. 入力調整"で調整が可能な水平取込位置、垂直取込位置、クロック、水平解像度、垂直解像度、クランプ位置です。これらの調整値は各入力共通情報として本製品内部に 100 パターンまで保存します。 101 個目のアナログ RGB 信号が入力された場合は、もっとも古いアナログ RGB 信号の保存情報が上書きされます。

# 4-9-2. 画質調整

画質の調整を行います。クロスポイント毎に個別の設定をすることができます。オンスクリーンメニュー、RS-232C、LAN から設定することができます。

# 画質調整

凹其岬正						適用	月入力信号			
調整項目	説明	NTSC	Y/C	480i (アナログ)	480i (デジタル)	480p (アナログ)	480p (デジタル)	720p~ 1080p (アナログ)	720p~ 1080p (デジタル)	RGB (アナログ/デジタル)
輝度 (Brightness)	映像の輝度の調整を 50%~150%の 間で 1%単位で行うことができま す。デフォルト設定は、100%です。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コントラスト (Contrast)	映像のコントラストの調整を 50%~150%の間で 1%単位で行うこ とができます。デフォルト設定 は、100%です。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
彩度 (Saturation)	映像の彩度の調整を 0%~200%の 間で 2%単位で行うことができま す。彩度が 0%になると白黒映像と なります。デフォルト設定は、 100%です。	0	0	0	1	0	_	0	_	1
色相 (Hue)	映像の色相の調整を-44.45 度~ +44.45度の間で0.35度単位で行 うことができます。IN5~8 のみで 設定することができます。デフォ ルト設定は0度です。	0	0	_	_	_	_	_	_	П
3D ノイズリダクション (3D Noise Reduction)	映像に対する3次元ノイズリダク ションの設定を行います。デフォ ルトは0FF設定です。	0	0	0	0	-	_	ム (1080i のみ)	ム (1080i のみ)	1
シャープネス (Sharpness)	映像に対するシャープネスの設定を行います。-2~+2までの5段階で設定することができます。シャープネスの値を大きくすると映像の維鋭度が高まります。逆に0より小さな値にすると映像がぼやけます。デフォルトは0設定です。	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y/C 分離 (Y/C)	NTSCーコンポジット信号入力時のY/C分離の設定を動画より、中間、静止画よりの3段階から設定することができます。IN5~8のみて設定することができます。デフォルト設定は中間です。	0	_	_	-	_	_	_	_	_

# 4-9-3. サイズ/位置調整

映像のサイズ/位置/アスペクト比の設定を行います。クロスポイント毎に個別の設定をすることができます。 オンスクリーンメニュー、RS-232C、LAN から設定することができます。また、アスペクト比に関する詳細は、 "4-4. アスペクト比の変換について"を参照してください。

# サイズ/位置調整

		適用入力信号							
調整項目	説明	NTSC	Y/C	480i (アナログ/デジタル)	480p (アナログ/デジタル)	720p~1080p (アナログ/デジタル)	RGB (アナログ/デジタル)		
ズーム (Zoom)	映像の拡大率を 100%~30%の間で 1%単位で調整することができま す。数値を大きくすると、映像が 拡大されます。100%の設定では、 映像の前画面が出力されます。デ フォルト設定は、100%です。	0	0	0	0	0	0		
水平位置 (Out H. Position)	映像切取枠の水平位置の調整を 行います。25%~75%までの間で 0.5%単位で設定することができ ます。50%に設定すると映像が画 面中央に表示されます。25%に設 定すると映像の中央が画面左端 に移動し、75%に設定すると映像 の中央が画面右端に移動します。 デフォルト設定は、50%です。	0	0	0	0	0	0		
垂直位置 (Out V. Position)	映像切取枠の水平位置の調整を 行います。25%~75%までの間で 0.5%単位で設定することができ ます。50%に設定すると映像が画 面中央に表示されます。25%に設 定すると映像の中央が画面上端 に移動し、75%に設定すると映像 の中央が画面下端に移動します。 デフォルト設定は、50%です。	0	0	0	0	0	0		
4:3 Video オーバー スキャン設定 (4:3 Video Over Scan)	4:3 Video 系の入力信号に対し、 オーバースキャンを 100%~105% までの間で 1%単位で調整するこ とができます。105%に設定すると 映像が拡大され、外周の5%が画面 外にはみ出して表示されなくな ります。	0	0	0	0	1	1		
16:9 Video オーバー スキャン設定 (16:9 Video Over Scan)	16:9 Video 系の入力信号に対し、 オーバースキャンを 100%~105% までの間で 1%単位で調整するこ とができます。105%に設定すると 映像が拡大され、外周の5%が画面 外にはみ出して表示されなくな ります。	_	_	_	_	0	_		

# サイズ/位置調整

リイス/12回記	PIE	適用入力信号							
調整項目	説明	NTSC	Y/C	480 i	480p	720p~1080p	RGB		
		NISO	1/0	(アナログ/デジタル)	(アナログ/デジタル)	(アナログ/デジタル)	(アナログ/デジタル)		
4:3 Video アスペクト (4:3 Video Aspect)	NTSC-コンポジット、Y/C、480i、480pの入力映像に対するアスペクト比変換動作の設定を行います。出力解像度が4:3系の場合は、自動、手動、フル、レターボックスから設定を選択することができます。出力解像度が16:9系の場合は、自動、手動、フル、ズーム、ピラーボックスから設定を選択することができます。	0	0	0	0	ı	_		
16:9 Video アスペクト (16:9 Video Aspect)	720p、1080i、1080pの入力映像 に対するアスペクト比変換動作 の設定を行います。出力解像度が 4:3系の場合は、手動、レターボ ックス、サイドカットから設定を 選択することができます。出力解 像度が 16:9系の場合は、手動、 固定、フルから設定を選択するこ とができます。	П	-	_	_	0	_		
RGB アスペクト (RGB Aspect)	ROB 信号入力時のアスペクト比変 換動作の設定を行います。手動、 フル、固定、ドット・ゾイドットか ら設定を選択することができま す。	ı	ı	_	Ι	1	0		
4:3 Video アスペクト 水平比率 (4:3 Video H. Ratio)	4:3 Video アスペクトのマニュア ル設定時の水平方向の縮小率を 70%~ 100%の間で 0.5%単位で設 定します。デフォルト設定は、 100%です。	0	0	0	0	_	_		
4:3 Video アスペクト 垂直比率 (4:3 Video V. Ratio)	4:3 Video アスペクトのマニュア ル設定時の垂直方向の縮小率を 70%~ 100%の間で 0.5%単位で設 定します。デフォルト設定は、 100%です。	0	0	0	0	I	ı		
16:9 Video アスペクト 水平比率 (16:9 Video H. Ratio)	16:9 Video アスペクトのマニュア ル設定時の水平方向の縮小率を 70%~ 100%の間で 0.5%単位で設 定します。デフォルト設定は、 100%です。	_	_	_	_	0	_		
16:9 Video アスペクト 垂直比率 (16:9 Video V. Ratio)	16:9 Video アスペクトのマニュア ル設定時の垂直方向の縮小率を 70%~ 100%の間で 0.5%単位で設 定します。デフォルト設定は、 100%です。	_	_	_	_	0	_		
RGB アスペクト 水平比率 (RGB H. Ratio)	ROB アスペクトのマニュアル設定 時の水平方向の縮小率を 70%~ 100%の間で 0.5%単位で設定しま す。デフォルト設定は、100%です。	_	_	_	_	_	0		
ROB アスペクト 垂直比率 (ROB V. Ratio)	ROB アスペクトのマニュアル設定 時の垂直方向の縮小率を 70%~ 100%の間で 0.5%単位で設定しま す。デフォルト設定は、100%です。	_	_	_	_	_	0		


#### 4-9-4. 入力調整

アナログ RGB 信号の入力調整を行います。IN3~IN8 のみで調整することができます。

#### 入力調整

項目	説明
水平取込位置 (In H. Position)	映像取込枠の水平位置を1ドット単位で調整することができます。映像が取り込まれた初期状態より、2~800 ドットまで調整することができます。
垂直取込位置 (In V. Position)	映像取込枠の垂直位置を1ライン単位で調整することができます。映像が取り込まれた初期状態より、4~600 ラインまで調整することができます。
フェーズ (Phase)	映像取込時のサンプリングタイミングの調整を行います。0~31 までの数値で指定します。この調整を行うとアナログ ROB 映像の文字等の水平方向の輪算防(まやけたりはっきりしたりしますので、輪算防一番はっきりするように調整を行います。通常はオートセットアップを行うことにより自動的に調整されます。
クロック (Total Dot)	映像取込時の水平総解像度の設定を行います。この調整を行うとアナログ ROB 映像の水平方向の映像領域の位置/大きさが変化し、また、文字の輪算励りまやけたりはっきり したりしますので、映像の領域が画面全体に表示され、かつ、輪郭が一番はっきりするように調整を行います。通常はオートセットアップを行うことにより自動的に調整されます。手動で調整を行う場合は、総綿のテストパターンを本製品に入力すると調整が容易になります。
水平解像度 (H. Resolution)	入力映像の水平有効解像度を 400~2048 の間で 1 ドット単位で設定します。
垂直解像度 (V. Resolution)	入力映像の垂直有効解像度を 100~1440 の間で 1 ライン単位で設定します。
クランプ位置 (Clamp)	入力映像の各ラインの黒レベルを決める位置を指定します。1~255 までの数値で指定します。通常は変更する必要はありませんが、映像の左端の輝度と連動して画面の水平方向で輝度が変化する(明るい横帯や暗い横帯ができる)ような場合は、この設定値を小さくすると改善できる場合があります。
保護設定 (Overwrite Protect)	機器内部に保存されたアナログR38信号の調整値の上書きの保護設定をすることができます。保護されていない映像信号の登録前報は、内部に保存される登録前報が100を 超えると上書きされてしまいます。
データベース初期化 (Database Reset)	機器内部に保存される、最大 100 パターンのアナログ ROB 信号の調整値を初期化します。

保護設定はオンスクリーンメニュー、WEB ブラウザから設定することができますが、その他の調整項目はオンスクリーンメニューからのみの設定となります。また、これらの調整項目は最大 100 パターンまで機器内部に保存され、全入力で共通のパラメータとして使用されます。設定画面では以下のように表示され、入力調整の設定値の他に、調整値が保存されるデータベースの番号が表示されます。また、保護設定を行う場合は、保護設定を行う前に保護を行うデータベースの番号を指定します。



アナログ RGB の入力時の動作に関しては、"4-9-1. 映像処理プロセス概要"も参照してください。

#### 4-10. 通信設定

本製品を外部制御するための、RS-232C、LANに関する設定を行います。

#### 4-10-1. RS-232C 通信設定

RS-232C 通信設定ではボーレートを 2400bps/4800bps/9600bps/19200bps から選択することができます。 RS-232C、LAN、オンスクリーンメニューから設定することができます。

#### 4-10-2. LAN 関連通信設定

LAN 関連通信設定では、本製品にLAN から接続するための、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、TCP ポート、WEB ブラウザに対する認証設定を行います。WEB ブラウザと TCP/IP からの制御に関するパスワードの設定に関しては、RS-232C、LAN からのみの設定となります。

#### LAN 関連通信設定

項目	説明
IPアドレス (IP Address)	本製品の IP アドレスを設定します。デフォルト設定は、192 168.0.100 となります。
サブネットマスク (Sub Net Mask)	本製品のサブネットマスクを設定します。デフォルト設定は、255.255.255.0となります。
デフォルトゲートウェイ (Default Gate Way)	本製品のデフォルトゲートウェイを設定します。ルーターを通して本製品を制御する場合は、設定が必要です。デフォルト設定は、0.0.0.0 となります。
制御用TOPポート番号 (TOP Port)	本製品の制御を行う TOP ポートを設定します。1024~65535 の値で設定します。デフォルト設定は49152 です。
WEB 制御パスワード認証 (WEB Access Limit)	本製品にWBプラウザからアクセスする場合の認証の有無の設定を行います。デフォルト設定は、アクセス認証なしとなっています。

LAN 関連設定は本体再起動後に有効になりますので、設定後は本製品の電源を切り、再起動してください。

#### 4-11. 起動時設定

本製品の起動時のクロスポイント設定を行います。電源切断時のクロスポイントで起動するか、メモリ1に保存したクロスポイントで起動するかを選択することができます。オンスクリーンメニュー、WEB ブラウザから設定することができます。

#### 4-12. キーロック設定

本製品の各種キーロックの設定を行います。オンスクリーンメニュー、WEB ブラウザから設定することができます。

#### キーロック設定

項目	説明
メニュー関連ボタン	セーブボタン、ロードボタン、オートセットアップボタン、アスペクト比変更ボタンをキーロックします。キーロックされたボタンを押してもボタンが点滅するのみで、動
(Menu Button)	作しません。
入力選択ボタン	入力選択ボタンをキーロックします。キーロックされたボタンを押してもボタンが点滅するのみで、クロスポイント切換えば行われません。
(Cross Point Button)	
ボリューム調整	ボリュームつまみの回転連介をキーロックします。キーロック状態でボリュームつまみを回しても表示パネルのボリューム表示が点滅するのみで、ボリューム調整は行われ
(Volume)	ません。
ボリューム選択	ボリュームつまみの押し込み動作をキーロックします。キーロック状態でボリュームつまみを押し込んでも、表示パネルのボリューム選択 LED が点滅するのみで、ボリュ
(Volume Select)	一ム選択が打っれません。
出力選択	入力選択ボタンが押されたときに選択される出力選択を、指定した出力に固定します。これにより、オートセットアップボタン、アスペクト比変更ボタン、ボリューム調整
(Output Select)	の動作を特定の出力に固定することができます。

#### 4-13. マウス関連設定

USB マウスに関連した設定を行います。オンスクリーンメニュー、WEB ブラウザから設定することができます。

項目	説明
入力選択 OSD 表示出力選択 (OSD Output)	オンスクリーンメニューの操作画面を表示する出力を指定します。OFF を選択すると、表示操作を行っても操作画面が表示されなくなります。
移動速度 (Speed)	カーソルの移動速度を1~10の数値で指定します。数値が大きくなるほど、カーソルの移動速度が速くなります。
カーソル色 (Cursor Color)	カーソル色を変更します。白、黒、灰、赤、青、緑、黄から指定することができます。

#### 4-14. 設定初期化

本製品の設定を初期化します。オンスクリーンメニュー、WEB ブラウザで実行可能なほか、前面パネルの "AUTO SETUP ボタン"、"ASPECT ボタン"、"MENU KEYLOCK ボタン"の3つのボタンを押したまま本製品の電源を入れた場合も、設定の初期化を行います。この設定の初期化では、アナログ RGB 信号のデータベースと、通信設定以外の設定値の初期化が行われます。

#### 4-15. 各種情報表示

本製品は、RS-2320、LAN、オンスクリーンメニューにて各種情報表示を行うことができます。ただし、RS-2320、TCP/IP から取得できる情報は、HDCP 状態と+5V 状態のみとなります。

#### 4-15-1. 入力信号情報表示

現在選択している入力の映像・音声信号の情報を取得することができます。

#### 入力信号情報表示

項目	説明
映像フォーマット (Format)	入力映像信号のフォーマットを表示します。NTSC、S-VIDEO、480i、480p、720p、1080i、1080p、RGB、DIGITAL SD、DIGITAL HD、DIGITAL RGB、UMMNOWN のいずれかを表示します。
水平解像度 (H. Resolution)	入力映像信号の水平解像度を表示します。
垂直解像度 (V. Resolution)	入力映像信号の垂直解像度を表示します。
水平周波数 (H. Frequency)	入力映像信号の水平周波数を kHz で表示します。
垂直周波数 (V. Frequency)	入力映像信号の垂直問波数を 比 で表示します。
水平同期極性 (H. Polarity)	水平同期信号の極性を表示します。
垂直同期極性 (V. Polarity)	垂直同期信号の極性を表示します。
ライン数 (V. Line)	入力映像信号の総ライン数を表示します。
インターレース / プログレッシブ (I/P)	インターレース / プログレッシブの情報を表示します。
音声フォーマット (Format)	入力音声信号のフォーマットを表示します。アナログ/L-PCM のいずれかを表示します。
チャンネル数 (Channel)	入力音声信号のチャンネル数を表示します。
サンプリング周波数 (Fs)	入力音声信号のサンプリング間波数を klz で表示します。
量子化ビット (Bit)	入力音声信号の量子化bit を表示します。

#### 4-15-2. 出力先機器情報表示

現在接続している機器のEDID情報とHDCP関連情報を取得することができます。

		表示可能な出力						
項目	説明	OUT1 (HDMI)	OUT1 (CAT5 D. OUT)	OUT2 (HDMI)	OUT3 (HDMI)	OUT4 (HDMI)		
製品名 (Product Name)	EDID から読み取った製品名を表示します。	0	0	0	0	0		
解像度 (Resolution)	EDID から読み取った表示機器の最適な解像度を表示します。	0	0	0	0	0		
対応信号 (DVI/HDMI)	表示機器が対応している信号を表示します。	0	0	0	0	0		
音声対応 (Basic Audio)	音声信号の対応状況を表示します。	0	0	0	0	0		
HPD 状態 (HPD)	HPD ピンの状態を"High"、または"Low"で表示します。	0	0	0	0	0		
HDCP 状態 (HDCP)	HDCP の状態を表示します。	0	0	0	0	0		
リピータービット (Repeater/Sink)	リピータービットの状態を表示します。"Sink"と表示されている場合は、出力に対象 された機器が入力のみで出力を持たない、ディスプレイ等の機器であることを示しま す。"Repeater"と表示されている場合は、出力に対象された機器が入出力を持つ、ス イッチャー/分配器等の機器であることを示します。	0	0	0	0	0		
HDCP 機器計套続数 (HDCP Devices Count)	出力に対象続されているHDCP対応機器の台数を表示します。	0	0	0	0	0		
HDCP 機器カスケード段数 (HDCP Cascade Count)	出力に対象続されている HDCP 対応機器のカスケード段数を表示します。	0	0	0	0	0		
HDCP 機器数超過 (Max Dev Exceeded Bit)	HDOP 対応機器数が報過している場合は"1"、超過していない場合は"0"を表示します。	0	0	0	0	0		
HDCP機器カスケード超過 (Max Cascade Exceeded Bit)	HDOP 対応機器数のカスケード段数が超過している場合は"1"、超過していない場合は"0"を表示します。	0	0	0	0	0		
POE 状態 (POE State)	CATS D.OUT に接続されている機器に対して、本製品から給電を行っている場合は"ON"、行っていない場合は"OFF"を表示します。	_	0	_	_	ı		

# 4-15-3. その他情報表示

本製品に搭載されている空冷ファンの状態を知ることができます。空冷ファンが正常動作している場合は、 "NORMAL"と表示し、異常がある場合は、"ERROR"と表示します。空冷ファンに異常があると、起動時と入力切換 え時にオンスクリーンメニューでファンに異常があることを一定時間表示します。

#### 4-15-4. HDCP 機器最大接続数の計測

本製品は、入力に接続したHDCP対応機器のHDCP機器最大接続数の計測を行うことができます。計測を行う場合は、本製品をなにも接続していない状態にし、前面パネルの"SAVEボタン"、"ASPECTボタン"、"MENUボタン"の3つのボタンを押しながら本製品の電源を入れます。その後、本製品のIN1に計測を行いたい機器を接続すると、計測が開始されます。計測中は前面パネルのビジーLEDが点滅し、7セグLEDに接続台数が表示され、カウントアップしていきます。計測が終了すると、カウントアップがとまり、台数表示が点滅します。この時の台数が、計測したHDCP機器最大接続数となります。本製品が計測可能な最大数は16までです。最大数が17以上であった場合は、"017"と表示されます。本製品を通常の状態に戻す場合は、本製品の電源を入れなおしてください。

注意! 計測が可能な機器はBDプレイヤー等の出力機器(transmitter)のみとなります。

注意! 接続される機器によっては、正常に計測できない場合があります。この場合は出力機器メーカーに お問い合わせください。

# 5. 外部制御

#### 5-1. シリアル制御

本製品は、RS-232Cで接続することにより、外部機器より制御することができます。

#### 5-1-1. シリアルインターフェイスの設定

パソコン等で外部制御を行う場合は、パソコンを以下の設定にしてください。


通信速度 · · · · · · · 9600bps (工場出荷時設定)

データ長 ······· 8 ビット ストップビット長 ·· 1 ビット パリティチェック ·· なし フロー制御 ····· なし 通信方式 ····· 全 2 重

通信速度は変更することができます。詳しくは "4-10-1.RS-2320 通信設定" を参照してください。本製品のシリアルインターフェイス部は、256 バイトのバッファを持っています。シリアルコマンドはすべてバッファに格納され、先に入力されたコマンドから順に処理します。処理速度がコマンドの入力速度に追いつかない場合はバッファがオーバーフローし、以後のコマンドは破棄されます。シリアルコマンドの処理時間はコマンドの種類にもよりますが、100~500ms 程度です。ただし、オートセットアップコマンドに関しては、5 秒程度の時間がかかる場合があります。


#### 5-1-2. コネクタピンアサイン

本製品の RS-232C コネクタ (DSUB9 ピン オス座 インチネジ) のコネクタピンアサインを下図に示します。



#### 5-1-3. ケーブル接続

RS-232C で本製品に接続する場合のケーブル結線例を下図に示します。



#### 5-1-4. コマンドフォーマット

本製品をRS-232Cから制御する場合、以下のコマンドフォーマットでシリアルコマンドを送信します。また、TCP/IPにて本製品を制御するコマンドも同一のものになります。

#### ・映像音声切換えコマンドフォーマット

入力映像/音声を切換えるためのコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

#### 映像/音声入力切換えコマンドフォーマット

送信	入力 애	,	出力 (H	CR(リターン)
受信	入力 애	,	出力 애	CR(リターン)

# 映像入力切換えコマンドフォーマット

送信	V	入力 애	,	出力研	CR(リターン)
受信	V	入力 애	,	出力研	CR(リターン)

# 音声入力切換えコマンドフォーマット

送信	Α	入力 애	,	出力の	CR(リターン)
受信	Α	入力 (H	,	出力研	CR(リターン)

# 入力のに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ	ASCII コード							
IN1 (HDMI)	1	31H							
IN2 (HDMI)	2	32H							
IN3 (DVI-I)	3	33H							
IN4 (DVI-I)	4	34H							
IN5 (5BNC)	5	35H							
IN6 (DSUB)	6	36H							
IN7 (DSUB)	7	37H							
IN8 (DSUB)	8	38H							
0FF	q	71H							

#### 出力のに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ	ASCII ⊐− ド
OUT1	1	31H
OUT2	2	32H
0UT3※1	3	33H
0UT4※2	4	34H
ALL OUT	r	72H

<sup>※1</sup> KSM0802HM では無効です。

#### ・コマンド使用例

### ①IN2の映像/音声をOUT1に出力する

O	© 11 = 11   11   12   12   12   12   12											
送信	キャラクタ	2	,	1	CR(リターン)							
	ASCII コード	32H	2CH	31H	ODH							
受信	キャラクタ	2	,	1	CR(リターン)							
文洁	ASCII コード	32H	2CH	31H	ODH							

# ②IN4 の映像/音声を全出力に出力する。

送信	キャラクタ	4	,	r	CR(リターン)
<b>还</b> 1台	ASCII コード	34H	2CH	72H	ODH
파트	キャラクタ	4	,	r	CR(リターン)
受信	ASCII コード	34H	2CH	72H	ODH

# ③0UT1 の音声のみを IN5 に切換える。

送信	キャラクタ	Α	5	,	1	CR(リターン)
还信	ASCII ⊐− F	41H	35H	2CH	31H	ODH
	キャラクタ	Α	5	,	1	CR(リターン)
文洁	ASCII ⊐−ド	41H	35H	2CH	31H	ODH

<sup>※2</sup> KSM0802HM/KSM0803HM では無効です。

# ・映像音声クロスポイント読み出しコマンドフォーマット

現在の入力映像/音声の選択状態を得るためのコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

# 映像/音声クロスポィントコマンド読み出しフォーマット(KSM0804HM)

送信	XPM	CR(リターン)					
	XPM	CR(リターン)					
受信	٧	:	OUT1 選択CH	 OUT2 選択 CH	OUT3 選択 CH	OUT4 選択 CH	,
	Α	:	OUT1 選択CH	 OUT2 選択 CH	 OUT3 選択 CH	 OUT4 選択CH	CR(リターン)

# 映像クロスポイント読み出しコマンドフォーマット

送	信	XPV	CR(リターン)								
		XPV	CR(リターン)								
受	信	V	:	OUT1 選択CH	:	OUT2 選択 CH	:	OUT3 選択 CH	:	OUT4 選択CH	CR(リターン)

# 音声クロスポイント読み出しコマンドフォーマット

送信	XPA	CR(リターン)									
	XPA	CR(リターン)									
受信	Α	:	OUT1 選択CH	•••	OUT2 選択 CH	:	OUT3 選択 CH	:	OUT4 選択 CH	CR(リターン)	

<sup>※</sup>KSM0802HM/KSM0803HM では OUT3. 4/OUT4 の情報が削除されます。

### 各選択CHに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ
IN1 (HDMI)	001
IN2 (HDMI)	002
IN3 (DVI-I)	003
IN4 (DV I – I)	004
IN5 (5BNC)	005
IN6 (DSUB)	006
IN7 (DSUB)	007
IN8 (DSUB)	800
0FF	000

# ・コマンド使用例

#### KSM0804HMの場合

IN3→OUT1、IN2→OUT2、IN4→OUT3、IN6→OUT4 選択時、映像/音声のクロスポイントを読み出します。

1110	00111, 1112	0012		OTO, INO	0011,	~ ) \r-1\ ->	(135) II.	· •// -/	**   *   -	י שונון ביי	шоку
送	キャラクタ	XPM	Cl	マ(リターン)							
信	ASCII ⊐− F	58H 50 4DH	OH	ODH							
	キャラクタ	XPM	Cl	マ(リターン)							
	ASCII ⊐— F	58H 50 4DH	)H	ODH							
332	キャラクタ	٧	:	001	:	002	:	004	:	006	,
受信	ASCII ⊐− F	56H	3AH	30H 30H 31H	3BH	30H 30H 32H	3BH	30H 30H 34H	3BH	30H 30H 36H	2CH
	キャラクタ	Α	:	001	:	002	:	004	:	006	CR(リターン)
	ASCII ⊐− F	41H	3AH	30H 30H 31H	3BH	30H 30H 32H	3BH	OH 30H 34H	3BH	30H 30H 36H	ODH

# ②KSM0802HM の場合

IN3→OUT1、OFF→OUT2 選択時、映像/音声のクロスポイントを読み出します。

送	キャラクタ	XI	PM	CR(リターン)			
信	ASCII ⊐ード	58H 50H 4DH		ODH			
	キャラクタ	XPM		CR(リターン)			
	ASCII コード	58H 50	OH 4DH	ODH			
受	キャラクタ	٧	:	003	:	000	:
信	ASCII コード	56H	3AH	30H 30H 33H	3BH	30H 30H 30H	2CH
	キャラクタ	Α	:	003	:	000	:
	ASCII コード	41H	3AH	30H 30H 33H	3BH	30H 30H 30H	3BH

次段に続く

#### ・セーブ/ロードコマンドフォーマット

現在の入力映像/音声の選択状態を本製品内部に保存/読み出すためのコマンドです。8パターンの映像/音声選択状態を保存することができます。保存した選択状態は電源を切っても保持されます。以下のコマンドフォーマットで送信します。

#### セーブコマンドフォーマット

送信	SAM	:	メモリ番 <del>号</del>	CR(リターン)
受信	SAM	:	メモリ番 <del>号</del>	CR(リターン)

# ロードコマンドフォーマット

送信	LOM		メモリ番 <del>号</del>	CR(リターン)
受信	LOM	:	メモリ番 <del>号</del>	CR(リターン)

#### メモリ番号に入るコマンド

メモリ番号に入るコード	キャラクタ
メモリ1	1
メモリ 2	2
メモリ3	3
メモリ 4	4
メモリ 5	5
メモリ 6	6
メモリ 7	7
メモリ8	8

#### ・コマンド使用例

#### ①現在の選択状態をメモリ4に保存します。

ĺ		キャラクタ	SAM	:	4	CR(リターン)	
	达1吉	ASCII コード	53H 41H 4DH	3AH	34H	ODH	
ĺ	受信	キャラクタ	SAM	:	4	CR(リターン)	
	文洁	ASCII コード	53H 41H 4DH	3AH	34H	ODH	

#### ②メモリ2から選択状態を読み出します。

		· — · · · — — · · ·							
送信	キャラクタ	LOM	:	2	CR(リターン)				
<b>运</b> 信	ASCII コード	4CH 4FH 4DH	3 <b>A</b> H	32H	ODH				
受信	キャラクタ	LOM	:	2	CR(リターン)				
文语	ASCII コード	4CH 4FH 4DH	3AH	32H	ODH				

#### ・アスペクト比一時変更コマンドフォーマット

出力している映像信号のアスペクト比を一時的に変更するコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

#### アスペクト比一時変更コマンドフォーマット

送信	CCC	:	出力の	@	0	CR(リターン)
受信	CCC	:	出力の	@	0	CR(リターン)

#### 出力のに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ
OUT1	1
OUT2	2
0UT3※1	3
0UT4※2	4
OUT ALL	r

<sup>※1</sup> KSM0802HM では無効です。

# ・コマンド使用例

# ①0UT1 のアスペクト比を一時的に変更します。

送信	キャラクタ	CCC	:	1	@	0	CR(リターン)
	ASCII コード	43H 43H 43H	3AH	31H	40H	30H	ODH
受信	キャラクタ	CCC	:	1	@	0	CR(リターン)
文洁	ASCII コード	43H 43H 43H	3AH	31H	40H	30H	ODH

#### ・オートセットアップ実行コマンドフォーマット

オートセットアップを実行するコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

# オートセットアップ実行コマンドフォーマット

送信	CCC	:	出力の	@	1	CR(リターン)
受信	CCC	:	出力 애	@	1	CR(リターン)

# 出力のに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ
OUT1	1
OUT2	2
0UT3※1	3
0UT4 <u>%</u> 2	4
OUT ALL	r

<sup>※1</sup> KSM0802HM では無効です。

# ・コマンド使用例

# ①0UT1 の出力映像に対し、オートセットアップを実行します。

送信	キャラクタ	CCC	:	1	@	1	CR(リターン)
た 活	ASCII コード	43H 43H 43H	3 <b>A</b> H	31H	40H	31H	ODH
受信	キャラクタ	CCC	:	1	@	1	CR(リターン)
文洁	ASCII コード	43H 43H 43H	3AH	31H	40H	31H	ODH

<sup>※2</sup> KSM0802HM/KSM0803HM では無効です。

<sup>※2</sup> KSM0802HM/KSM0803HM では無効です。

# ・入力音声ボリューム設定コマンドフォーマット

入力音声ボリュームの設定/読み出しを実行するコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

# 入力音声ボリューム設定コマンドフォーマット

# 選択音声

送信	SET	:	AIV	:	入力の	:	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET	:	AIV	:	入力研	:	パラメータ	CR(リターン)

#### ライン音声

送信	SET	:	AIL	:	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET	:	AIL	:	パラメータ	CR(リターン)

# マイクアンプ

送信	SET	:	AIM	:	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET	:	AIM	:	パラメータ	CR(リターン)

# 入力音声ボリューム読み出しコマンドフォーマット

# 選択音声

送信	GET	:	AIV	:	入力の	CR(リターン)
受信	AIV	:	パラメータ	CR(リターン)		

# ライン音声

送信	GET	:	AIL	CR(リターン)
受信	AIL	:	パラメータ	CR(リターン)

# マイクアンプ

送信	GET	:	AIM	CR(リターン)
受信	AIM	:	パラメータ	CR(リターン)

# 入力のに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ
IN1 (HDMI)	1
IN2 (HDMI)	2
IN3 (DVI-I)	3
IN4 (DVI-I)	4
IN5 (5BNC)	5
IN6 (DSUB)	6
IN 7 (DSUB)	7
IN 8 (DSUB)	8

# 選択音声、ライン音声パラメータ マイクアンプパラメータ

音量	キャラクタ
+10dB	P100
+9.5dB	P095
•••	
0dB	P000
•••	•••
−39. 5dB	M395
-40dB	M400
MUTE	MUTE

音量	キャラクタ
+60dB	P600
+59.5dB	P595
	•••
+10.5dB	P105
-10. 0dB	P100
MUTE	MUTE

#### ・コマンド使用例

# ①IN2 の入力音声ボリュームを+10dB に設定します。

送信	キャラクタ	SET	:	AIV	:	2	:	P100	CR(リターン)
人后	ASCII コード	53H 45H 54H	3 <b>A</b> H	41H 49H 56H	3 <b>A</b> H	32H	3AH	50H 31H 30H 30H	ODH
受信	キャラクタ	SET	:	AIV	:	2	:	P100	CR(リターン)
文洁	ASCII コード	53H 45H 54H	3AH	41H 49H 56H	3AH	32H	3AH	50H 31H 30H 30H	ODH

#### ② ①で設定した値を読み出します。

送信	キャラクタ	GET	:	AIV	:	2	CR(リターン)
还旧	ASCII コード	47H 45H 54H	3AH	41H 49H 56H	3AH	32H	ODH
受信	キャラクタ	AIV	:	P100	CR(リターン)		
文洁	ASCII コード	41H 49H 56H	3AH	50H 31H 30H 30H	ODH		

# ・出力音声ボリューム設定コマンドフォーマット

出力音声ボリュームの設定/読み出しを実行するコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

出力音声ボリューム設定コマンドフォーマット

# 選択音声

送信	SET	:	AOV	:	出力研	:	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET	:	AOV	:	出力研	:	パラメータ	CR(リターン)

#### ライン音声

送信	SET	:	AOL	:	出力研	:	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET	:	AOL		出力CH		パラメータ	CR(リターン)

# マイク音声

送信	SET	:	AOM	:	出力CH	:	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET		AOM		出力研	• •	パラメータ	CR(リターン)

出力音声ボリューム読み出しコマンドフォーマット

# 選択音声

ż	信	GET	:	AOV	:	出力 애	CR(リターン)
受	と	AOV	:	パラメータ	CR(リターン)		

#### ライン音声

送信	GET	:	AOL	:	出力 애	CR(リターン)
受信	AOL	:	パラメータ	CR(リターン)		

# マイク音声

送信	GET	:	AOM	:	出力 🖰	CR(リターン)
受信	AOM	:	パラメータ	CR(リターン)		

#### 出力のに入るコマンド

	_
チャンネル	キャラクタ
OUT1	1
OUT2	2
0UT3※1	3
0UT4※2	4
OUT ALL ×3	r

<sup>※1</sup> KSM0802HM では無効です。

<sup>※2</sup> KSM0802HM/KSM0803HM では無効です。

<sup>※3</sup> 読み出しコマンドでは使用することができません。

#### パラメータ

チャンネル	キャラクタ
+ 10dB	P100
+ 9.5dB	P095
0dB	P000
-39. 5dB	M395
-40dB	M400
MUTE	MUTE

#### ・コマンド使用例

#### (1)0UT1 の出力音声ボリュームを+10 dB に設定します。

送信	キャラクタ	SET	:	: AOV		1	:	P100	CR(リターン)
	ASCII コード	53H 45H 54H	3 <b>A</b> H	41H 4FH 56H	3 <b>A</b> H	31H	3 <b>A</b> H	50H 31H 30H 30H	ODH
受信	キャラクタ	SET	:	AOV	:	1	:	P100	CR(リターン)
	ASCII コード	53H 45H 54H	3AH	41H 4FH 56H	3AH	31H	3AH	50H 31H 30H 30H	ODH

#### ②①で設定した値を読み出します。

送信	キャラクタ	GET	:	AOV	:	1	CR(リターン)
达洁	ASCII コード	47H 45H 54H	3 <b>A</b> H	41H 4FH 56H	3AH	31H	ODH
受信	キャラクタ	AOV	:	P100	CR(リターン)		
文门古	ASCII ⊐ード	41H 4FH 56H	3AH	50H 31H 30H 30H	ODH		

# 各種設定コマンドフォーマット

本製品の画質調整、サイズ・位置調節の設定・読み出しを行うコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

#### 画質調整、サイズ・位置調整設定コマンドフォーマット

送信	SET	:	コマンド	:	入力の	:	出力 애	:	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET	:	コマンド	:	入力の	:	出力の	:	パラメータ	CR(リターン)

#### 画質調整、サイズ・位置調整読み出しコマンドフォーマット

送信	GET :	コマンド	:	入力 애	,	出力の	CR(リターン)
受信	コマンド:	パラメータ	CR(リターン	·)			

#### 入力のに入るコマンド

	_
チャンネル	キャラクタ
IN1 (HDMI)	1
IN2 (HDMI)	2
IN3 (DVI-I)	3
IN4 (DV I – I)	4
IN5 (5BNC)	5
IN6 (DSUB)	6
IN7 (DSUB)	7
IN8 (DSUB)	8
0FF	q

#### 出力のに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ
OUT1	1
OUT2	2
0UT3※1	3
0UT4※2	4
OUT ALL	r

※1 KSM0802HM では無効です。

※2 KSM0802HM/KSM0803HM では無効です。

コマンドの内容を示す部分には以下のキャラクタが入ります。画質調整のコマンドは、入力により設定できる項目とできない項目があります。また、入力される映像信号の種類によっても調整できる項目とできない項目があります。詳しくは "4-9-2. 画質調整"を参照してください。サイズ・位置調整コマンドはすべての入力ですべての項目の調整をすることができます。コマンドパラメータには4桁の数字が入ります。

# 画質調整コマンド

乳中石口	···	コマンドパラメータ				設定可能	能な入力			
設定項目	コマンド	コインドハファータ		IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8
輝度	GAN	50% ·····"0050" 100%·····"0100" (デフォルト) 150%·····"0150"	0	0	0	0	0	0	0	0
コントラスト	CON	50% ·····"0050" 100%·····"0100" (デフォルト) 150%····-"0150"	0	0	0	0	0	0	0	0
彩度	SAT	0% ·····"0000" 100%····"0100" (デフォルト) 200%····"0200" 2%単位で設定します。奇数の数値は設定することができません。	I	_	_	I	0	0	0	0
色相	HUE	-44. 45度 ·····'0001" 0度 ·····'0128" (デフォルト) +44. 45度 ····'0255" 0. 35 度単位で設定することができます。	ı	ı	l	ı	0	0	0	0
3D ノイズ リダクション	DNR	ノイズリダクション無効····· <sup>*</sup> 0000 <sup>*</sup> ノイズリダクション有効····· <sup>*</sup> 0001 <sup>*</sup> (デフォルト)	0	0	0	0	0	0	0	0
シャープネス	SHA	最小(-2) ·····"0000" 通常(0) ·····"0002" (デフォルト) 最大(2) ·····"0004"	0	0	0	0	0	0	0	0
Y/C 分離	YCS	動画より		_	_		0	0	0	0

# サイズ・位置調整コマンド

設定項目	コマンド	コマンドパラメータ
ズーム	ZOM	100% ·····"0100" (デフォルト) 130% ·····"0130"
水平位置	ZHP	25% ····· "0050" 50% ····· "0100" (デフォルト) 75% ···· "0150"
垂直位置	ZVP	25% ····· "0050" 50% ····· "0100" (デフォルト) 75% ····· "0150"
SD オーバースキャン設定	SD0	100%(オーバースキャンなし) "0100" (IN1〜4 デフォルト) 105% "0105" (IN5〜IN6 デフォルト)
HD オーバースキャン設定	HD0	101% · · · · · · ″0101″ (IN1~4 デフォルト) 105% · · · · · ″0105″ (IN5~IN6 デフォルト)
SD アスペクト	SAS	4:3 系出力解像度時 16:9 系出力解像度時 自動 "0000" (デフォルト) 自動 "0000" (デフォルト) 手動 "0001" 手動 "0001" フル "0002" フル "0002" レターボックス "0003" ズーム "0003" ピラーボックス "0004"
HD アスペクト	HAS	4:3 系出力解像度時   16:9 系出力解像度度   16:9 和 和力和解像度度   16:9 和力和和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和力和
RGB アスペクト	RAS	自動
SD アスペクト水平比率	SAH	70% ····· "0040" 100% ···· "0100" (デフォルト) 0.5%単位で調整することができます。
SD アスペクト垂直比率	SAV	70% ····· "0040" 100% ····· "0100" (デフォルト) 0.5%単位で調整することができます。
HD アスペクト水平比率	НАН	70% ····· "0040" 100% ····· "0100" (デフォルト) 0.5%単位で調整することができます。
HD アスペクト垂直比率	HAV	70% ····· "0040" 100% ····· "0100" (デフォルト) 0.5%単位で調整することができます。
RGB アスペクト水平比率	RAH	70% ····· "0040" 100% ····· "0100" (デフォルト) 0.5%単位で調整することができます。
RGB アスペクト垂直比率	RAV	70% ····· "0040" 100% ····· "0100" (デフォルト) 0.5%単位で調整することができます。

#### ・コマンド使用例

#### ①IN1→0UT1 の輝度を 110%に変更します。

送信	キャラクタ	SET	:	GAN	:	1	,	1	:	0110	CR(リターン)
心后	ASCII コード	53H 45H 54H	3AH	47H 41H 4EH	3AH	31H	2CH	31H	3AH	30H 31H 31H 30H	ODH
受信	キャラクタ	SET	:	GAN	:	1	,	1	:	0110	CR(リターン)
文洁	ASCII コード	53H 45H 54H	3AH	47H 41H 4EH	3AH	31H	2CH	31H	3AH	30H 31H 31H 30H	ODH

#### ② ①で設定した値を読み出します。

送信	キャラクタ	GET	:	GAN	•	1	,	1	CR(リターン)
还旧	ASCII コード	47H 45H 54H	3AH	47H 41H 4EH	3 <b>A</b> H	31H	2CH	31H	ODH
受信	キャラクタ	GAN	:	0110	CR (				
文门古	ASCII コード	47H 41H 4EH	3AH	30H 31H 31H 30H	ODH				

# ・デジタル入力信号情報読み出しコマンドフォーマット

本製品が現在出力している入力信号の HDCP 状況、+5V 電源の状態を読み出します。以下のコマンドフォーマットで送信します。

#### HDCP 状態読み出しコマンドフォーマット

送信	GET	:	ICP	:	出力 研	CR(リターン)
受信	ICP	:	パラメータ	CR(リターン)		

#### 出力CHに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ
OUT1	1
OUT2	2
OUT3	3
OUT4	4

# パラメータ

HDCP 状態	キャラクタ
有効	0001
無効	0000

# ・コマンド使用例

#### ①OUT1 に出力している入力映像の HDCP 状態を読み出します。

送信	キャラクタ	GET	:	ICP	:	1	CR(リターン)
还旧	ASCII コード	47H 45H 54H	3AH	49H 43H 50H	3AH	31H	ODH
受信	キャラクタ	ICP	:	0001	CR(リター	ン)	
文洁	ASCII コード	49H 43H 50H	3AH	30H 30H 30H 31H	ODH		

#### +5V 状態状態読み出しコマンドフォーマット

		/ <b>_</b> `	- 1 - 1 · 1	1		
送信	GET	:	PPW	:	出力 (H	CR(リターン)
<b>平信</b>	PPW		パラメータ	CR (ロターン)		

# 出力のに入るコマンド

チャンネル	キャラクタ
OUT1	1
OUT2	2
OUT3	3
OUT4	4

# パラメータ

キャフクタ
0001
0000

#### ・コマンド使用例

# ① OUT1 出力している入力映像の+5V 状態を読み出します。

送信	キャラクタ	GET	:	PPW	:	1	CR(リターン)
还旧	ASCII コード	47H 45H 54H	3AH	50H 50H 57H	3AH	31H	ODH
受信	キャラクタ	PPW	:	0001	CR(リターン	<i>)</i> )	_
文洁	ASCII ⊐− ド	50H 50H 57H	3AH	30H 30H 30H 31H	H ODH		

#### ・ファン状態読み出しコマンドフォーマット

本製品に搭載されている空冷ファンの状態を取得するコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

#### ファン状態読み出しコマンドフォーマット

送信	GET	:	FAN	CR(リターン)
受信	FAN	:	パラメータ	CR(リターン)

#### パラメータ

ファン状態	キャラクタ
正常	0001
停止	0000

#### ・コマンド使用例

#### ①ファンの状態を読み出します。

_					
送信	キャラクタ	GET	:	FAN	CR(リターン)
还信	ASCII コード	47H 45H 54H	3 <b>A</b> H	46H 41H 4EH	ODH
受信	キャラクタ	FAN	:	0001	CR(リターン)
文洁	ASCII コード	46H 41H 4EH	3AH	30H 30H 30H 31H	ODH

#### ・RS-232C ボーレート変更コマンド

本製品の RS-232C の通信速度を変更するコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。変更は 再起動後に有効となります。

#### RS-2320 ボーレート変更コマンドフォーマット

送信	SET	•	RSB	パラメータ	CR(リターン)
受信	SET	• •	RSB	 パラメータ	CR(リターン)

# パラメータ

RS-232C ボーレート	キャラクタ				
2400bps	0024				
4800bps	0048				
9600bps	0096				
19200bps	0192				

# ・コマンド使用例

# ①RS-2320 ボーレートを 19200bps に変更します。

送信	キャラクタ	SET	:	RSB	:	0192	CR(リターン)
	ASCII コード	53H 45H 54H	3 <b>A</b> H	52H 53H 42H	3AH	30H 31H 39H 32H	ODH
受信	キャラクタ	SET	:	RSB	:	0192	CR(リターン)
文洁	ASCII コード	53H 45H 54H	3 <b>A</b> H	52H 53H 42H	3 <b>A</b> H	30H 31H 39H 32H	ODH

# ・IP アドレス等設定コマンドフォーマット

本製品の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、TCP ポートを設定するコマンドです。 以下のコマンドフォーマットで送信します。変更は再起動後に有効となります。

# IP アドレス設定コマンドフォーマット

送信	SET	:	IPA	:	IP アドレス	IP アドレス	IP アドレス	IP アドレス	CR(リターン)
受信	SET	:	IPA		IP アドレス	IP アドレス	IP アドレス	IP アドレス	CR(リターン)

#### サブネットマスク設定コマンドフォーマット

送信	SET	• •	SNM	:	サブネットマスク	サブネットマスク	サブネットマスク	サブネットマスク	CR(リターン)
受信	SET		SNM		サブネットマスク	サブネットマスク	サブネットマスク	サブネットマスク	CR(リターン)

# デフォルトゲートウェイ設定コマンドフォーマット

送信	SET	:	DGW	:	デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	CR(リターン)
受信	SET		DGW		デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	CR(リターン)

#### TCPポート設定コマンドフォーマット

送信	SET	:	PRT	:	ポート番号	CR(リターン)
受信	SET		PRT	:	ポート番号	CR(リターン)

#### ・コマンド使用例

# ①IPアドレスを192.168.0.200にする。

送信	キャラ クタ	SET	:	IPA	:	192		168	-	0		200	CR(リターン)
还信	ASCII ⊐−ド	53H 45H 54H	3AH	49H 50H 41H	3AH	31H 39H 32H	2EH	31H 36H 38H	2EH	30H	2EH	32H 30H 30H	ODH
平信	キャラ クタ	SET	••	IPA	••	192	•	168		0	•	200	CR(リターン)
受信	ASCII ⊐−ド	53H 45H 54H	3AH	49H 50H 41H	ЗАН	31H 39H 32H	2EH	31H 36H 38H	2EH	30H	2EH	32H 30H 30H	ODH

#### ②TCP ポートを 49152 に設定する

送信	キャラクタ	SET	:	PRT	:	49152	CR(リターン)
心后	ASCII ⊐ード	53H 45H 54H	3AH	50H 52H 54H	3AH	34H 39H 31H 35H 32H	ODH
受信	キャラクタ	SET	:	PRT		49152	CR(リターン)
文门百	ASCII コード	53H 45H 54H	3AH	50H 52H 54H	3AH	34H 39H 31H 35H 32H	ODH

#### ・IP アドレス等読み出しコマンドフォーマット

本製品の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、TCP ポート、MAC アドレスを読み出すためのコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。

# IP アドレス読み出しコマンドフォーマット

送信	GET	:	IPA	CR (!	Jターン)			
受信	IPA	:	IP アドレス		IP アドレス	IPアドレス	IP アドレス	CR(リターン)

# サブネットマスク読み出しコマンドフォーマット

达信	UEI		2I/II/I	UK (	リターン)			
受信	SNM	:	サブネットマスク		サブネットマスク	サブネットマスク	サブネットマスク	CR(リターン)

# デフォルトゲートウェイ読み出しコマンドフォーマット

送信	GET	:	DGW	CR (!	<b>Jタ</b> -	ーン)				
受信	DGW		デファ ゲート	ナルト・ウェイ		デファ ゲート		デフォルト ゲートウェイ	デフォルト ゲートウェイ	CR(リターン)

# TCP ポート設定コマンドフォーマット

送信	GET	:	PRT	CR(リターン)
受信	PRT	:	ポート番号	CR(リターン)

# MAC アドレス読み出しコマンドフォーマット

送信	GET	:	MAC	CR										
受信	IPA	:	MAC アドレス	-	MAC アドレス	1	MAC アドレス	-	MAC アドレス	-	MAC アドレス	-	MAC アドレス	CR (リターン)

#### ・コマンド使用例

#### ①本製品の IP アドレスを読みだす (IP アドレスは 192.168.0.1)。

送	キャラクタ	GET		:	j	[PA	CR(リタ	ターン)				
信	ASCII ⊐ード	47H 45H 5	4H	3AH	49H 5	50H 41H	]0	)H				
受	キャラクタ	IPA	:	1	92		168		0		1	CR(リターン)
信	ASCII ⊐−F	49H 50H 41H	3AH	31H 3	1 39H 32H	2EH	31H 36H 38H	2EH	30H	2EH	31H	ODH

#### ・パスワード変更コマンドフォーマット

本製品の TCP/IP 制御用パスワード、WEB 運用画面パスワード、WEB 設定画面パスワードを設定するコマンドです。以下のコマンドフォーマットで送信します。パスワードは英数字で 16 文字以内としてください。

### TCP/IP ログインパスワード変更コマンドフォーマット

					-	_					
送信	SET	:	CPT	:	現在	のパスワード	:	新しいパスワード	:	新しいパスワード	CR(リターン)
受信	OK/NG		CR(リ:	ター:	ン)						

### WEB 運用画面パスワード変更コマンドフォーマット

	送信	SET	:	CPW	:	現在の	のパスワード	新しいパスワード	:	新しいパスワード	CR(リターン)
Π	受信	OK/NO	3	CR ( I	ノタ-	-ン)					

#### WEB 設定画面パスワード変更コマンドフォーマット

送信	SET :	CPS : 現在	Eのパスワード	:	新しいパスワード	 新しいパスワード	CR(リターン)
受信	OK/NG	CR(リターン)					

# ・コマンド使用例

# ①TCP/IP のログインパスワードを"KSM0601HM"から"KOWA"に変更する。

_						_			-			
送信	キャラ クタ	SET	:	CPT	:	KSM0601H	IM		KOWA		KOWA	CR(リターン)
还信	ASCII ⊐−ド	53H 45H 54H	3AH	43H 50H 54H	3AH	4BH 53H 4DH 3 30H 31H 48H		3AH	4BH 4FH 57H 41H	3AH	4BH 4FH 57H 41H	ODH
受信	キャラ クタ		OK		CR	(リターン)						
文语	ASCII ⊐−ド	4	IFH 4B	Н		ODH						

#### ② ①でパスワードが間違っていた場合。

	キャラ クタ	SET	:	CPS	:	KSM0601HM	:	KOWA	:	KOWA	CR(リター ン)
送信	ASCII ⊐−ド	53H 45H 54H	3AH	43H 50H 54H	3 <b>A</b> H	4BH 53H 4DH 30H 36H 30H 31H 48H 4DH	ЗАН	4BH 4FH 57H 41H	3 <b>A</b> H	4BH 4FH 57H 41H	ODH
受信	キャラ クタ	NG	CR (リターン)								
又旧	ASCII コード	4EH 47H	ODH								

# ・ビジーコマンドフォーマット

本製品はオンスクリーンメニューで設定画面を表示中、セーブボタン点灯中、ロードボタン点灯中はシリアルコマンドによる制御を受け付けず、以下のコマンドを返信します。

# オンスクリーンメニューの設定画面表示中

受信	BSY	• •	OSD	CR(リターン)

# セーブボタン点灯中

受信	BSY	٠.	SAV	CR(リターン)

# ロードボタン点灯中

受信	BSY	LOD	CR(リターン)

# ・コマンド使用例

# ①セーブボタン点灯中に IN2 の映像/音声を OU1 に出力するコマンドを送信した場合。

送信	キャラクタ	2	,	1	CR(リターン)
心后	ASCII ⊐ード	32H	2CH	31H	ODH
受信	キャラクタ	BSY	:	SAV	CR(リターン)
文语	ASCII ⊐−ド	42H 53H 59H	2CH	41H 53H 56H	ODH

#### 5-2. LAN による外部制御

本製品はLANより、クロスポイント操作や本体設定を行うことができます。

#### 5-2-1. 特徴


本製品のLAN 制御部には、以下の特徴があります。

- ・ 10BASE-T/100BASE-TX による通信が可能(自動認識)
- ・ 全二重/半二重による通信が可能(自動認識)
- ・ TCP/IP で制御が可能(同時に4コネクションまで)
- ・ WEB ブラウザからの制御が可能
- ・ WEB ブラウザ操作画面をカスタマイズすることが可能
- ・ クロス/ストレート自動判別
- ・ スイッチングハブ機能内蔵

本製品のLANの接続例を以下に示します。本製品はスイッチングハブ機能を内蔵しており、当社製 HDMI 用ツイストペアケーブル受信器を接続することにより、制御用 PC と表示機器の間でも LAN 通信をすることができます。

#### 5-2-2. コネクタ部 LED 表示

本製品のLAN コネクタ部 LED の機能を下図に示します。



LED	LED 状態	通信状態
	消灯	リンクなし
リンク/アクティブ	点灯	リンクあり
	点滅	リンクがあり、TX/RX がアクティブ状態
通信速度	消灯	10Mbps で通信
进后还/支	点灯	100Mbps で通信

#### 5-2-3. ケーブル結線

LAN ケーブルのストレート結線時の例を以下に示します。本製品は、クロス結線とストレート結線を自動判別しますので、どちらの接線ケーブルでもご使用になれます。

本製品(RJ-45)

端子 No	信 <del>号</del> 名
1	TXD+
2	TDX—
3	RDX+
4	NC(未接続)
5	NC(未接続)
6	RDX—
7	NC(未接続)
8	NC(未接続)

外部制御機器(RJ-45)

端子 No.	信 <del>号</del> 名
1	TXD+
2	TDX—
3	RDX+
4	NC(未接続)
5	NC(未接続)
6	RDX—
7	NC(未接続)
8	NC(未接続)

#### 5-2-4. IP アドレス、TCP/IP ポート、MAC アドレスについて

工場出荷時の IP アドレス、サブネットマスク、TOP ポート設定については、"1-2. 初期状態"を参照してください。設定はRS-232C、LAN、オンスクリーンメニューにて変更することができます。また、TCP/IP ポートの設定範囲は 1024~65535 となっています。MAC アドレスは"00-05-50"から始まる、計 6 バイトのアドレスです。下位 3 バイトは製品 1 台毎に異なる値が設定されています。

MAC アドレスは変更することができません。MAC アドレスは RS-232C、LAN、オンスクリーンメニューにて値を読み出すことができます。詳しくは "4-10-2.LAN 関連通信設定"を参照してください。

#### 5-2-5. TCP/IP 接続による外部制御方法

本製品に設定した IP アドレス、ポート番号に TELNET クライアント等で接続し、以下のログインコマンドを送信すると、本製品の制御をすることができます。ログインするまではログインコマンド以外のコマンドを受け付けません。工場出荷時に設定されているパスワードについては、"1-2. 初期状態"を参照してください。

# ログインコマンド

	送信	TCP	:	LGI	:	パスワード	CR(リターン)
ĺ	受信	OK/NG	CR(リターン)				

#### ・コマンド使用例

#### ①TCP/IP で接続するためにログインします。

Q***/** 1,2,10, 0.11**							
	キャラクタコード	TCP	:	LGI	:	KSM0804HM	CR(リターン)
送信	ASCII ⊐− F	54H 43H 50H	3AH	4CH 47H 49H	H 3AH	4BH 53H 4DH 30H 38H 30H 34H 48H 4DH	ODH
受信	キャラクタ	OK	CR (	リターン)			
文洁	ASCII コード	4FH 4BH		ODH			

#### ② ①でパスワードが間違っていた場合

	キャラクタコード	TCP	:	LGI		:	KSM0804HN	CR(リターン)
送信	ASCII ⊐− F	54H 43H 50	H 3AH	4CH 47H	49H	3AH	4BH 53H 4DH 30H 38H 30H 34H 48H 4EH	ODH
受信	キャラクタ	NG	CR(リタ	ターン)				
文洁	ASCII コード	4EH 47H	ODH					

ログイン後は、RS-232C と同じコマンドが実行することができます。以下のログアウトコマンドを送信しますとログアウトし、ログイン前の状態に戻ります。

#### ログアウトコマンド

送信	TCP	:	LG0	CR(リターン)
受信	TCP	:	LG0	CR(リターン)

#### ・コマンド使用例

#### ①TCP/IP での制御状態からログアウトする

送信	キャラクタコード	TCP	:	LG0	CR(リターン)
(本)	ASCII コード	54H 43H 50H	3AH	4CH 47H 4FH	ODH
≖/=	キャラクタ	TCP	:	LG0	CR(リターン)
受信	ASCII コード	54H 43H 50H	3AH	4CH 47H 4FH	ODH

TCP/IP での接続は、同時に4コネクションまでとなっています。4コネクションすべて接続した状態でも、WEB ブラウザからのアクセスに制限はありません。

注意! 初期状態から変更したパスワードを忘れた場合は、当社営業部までお問い合わせください。

#### 5-2-6. WEB ブラウザによる外部制御方法

#### · WEB 運用画面

本製品の IP アドレスに対し、WEB ブラウザでアクセスすると以下の画面が表示され、WEB ブラウザより本製品の入力選択等をすることができます。WEB ブラウザでアクセスする際は、ブラウザのアドレスバーに「HTTP://XX.XX.XX.XX」と打ち込んでください。XX.XX.XX.XX は本製品の IP アドレスです。WEB アクセス認証設定を有効にしている場合は、初回アクセス時にパスワードを要求されますので、パスワード欄に設定されているパスワードを入力してください。ユーザー名では認証を行っていないため、ユーザー名は入力しなくても問題ありません。工場出荷時のパスワードについては、"1-2.初期状態"を参照してください。



#### ①システム名

使用する部屋やシステムの名称を表示します。また、運用画面ロゴを表示することができます。WEB 設定画面でカスタマイズをすることができます。

#### ②入力選択/設定領域

本製品の入力選択や、オートセットアップ、アスペクト比一時変更、音声ボリュームの操作が行えます。オートセットアップボタン、アスペクト比一時変更ボタン、音声ボリュームの表示/非表示を WEB 設定画面でカスタマイズをすることができます。

#### ③接続機器名称

本製品の入力に接続される機器の名称を表示することができます。WEB 設定画面でカスタマイズをすることができます。

#### 4入力選択ボタン

入力を選択するボタンです。選択中の入力選択ボタンの色がオレンジ色で表示されます。OFF ボタンを選択すると、HDMI 出力、アナログ音声出力共に出力が OFF されます。音声 OFF ボタンを選択すると、HDMI 出力の音声出力、アナログ音声出力がミュートされます。

#### ⑤オートセットアップボタン

現在出力中の映像に対し、オートセットアップを実行します。オートセットアップはアナログ RGB 信号入力選択時のみ有効です。オートセットアップボタンの表示/非表示を WEB 設定画面でカスタマイズをすることができます。

#### ⑥アスペクト比一時変更ボタン

出力している映像のアスペクト比を一時的に変更します。一時的な変更ですので、入力選択を再度行うと元のアスペクト比に戻ります。アスペクト比に関しては、"4-4. アスペクト比の変換について"を参照してください。アスペクト比一時変更ボタンの表示/非表示を WEB 設定画面でカスタマイズをすることができます。

#### ⑦音声ボリューム制御部

出力音声ボリュームは 2dB 単位で調整することができます。" ▲ " " ▼ "でボリュームの調整、" ■ "で 0dB への設定、" ➡ "で音声のミュートを設定することができます。選択音声ボリューム、ライン音声ボリューム、マイク音声ボリュームは個別に表示/非表示を WEB 設定画面でカスタマイズすることができます。

#### 8コメント表示部


システム操作時の注意事項や、連絡先などの任意の文章を表示することができます。WEB 設定画面でカスタマイズをすることができます。

#### 9設定画面へのジャンプボタン

WEB 設定画面へ移動します。WEB アクセス認証設定を有効にしている場合は、WEB 設定画面を開く際、別途パスワードの入力が必要です。ただし、WEB 設定画面と WEB 運用画面のパスワードを同じにすることで、WEB 設定画面パスワードの入力を省くことができます。

#### · WEB 設定画面

WEB設定画面では、本製品の設定を変更することができます。WEB設定画面は2つの領域で構成されています。



#### 1項目選択領域


設定する項目を選択します。項目をクリックすると②の画面が選択した項目の設定画面に切換わります。

#### ②設定領域

①で指定した項目の設定画面が表示されます。ラジオボタン、プルダウンメニュー、テキストボックスを変更することで設定を行います。各設定はボタンを押すと適用されます。各設定項目は、オンスクリーンメニュー、シリアルコマンドで設定できる項目と同一となります。また、WEB 設定画面固有の項目として、WEB 運用画面のカスタマイズ、各種設定のアップロード/ダウンロード、ログ表示があります。これらについては次ページを参照してください。

#### ・WEB 運用画面のカスタマイズ

WEB 運用画面をカスタマイズすることができます。WEB 運用画面のカスタマイズは、WEB ブラウザからのみ行えます。



#### ①システム名

WEB 運用画面に表示されるシステム名を変更します。使用する部屋やシステムの名称等を入力することができます。全角 10 文字まで入力することができます。

#### ②接続機器名

各出力に接続している機器名称を入力することができます。

#### ③制御領域表示

各出力の制御領域の表示の有無を設定できます。使用しない、または使用してほしくない出力の制御領域を運用画面から消すことができます。

#### 4 各制御ボタン表示

制御領域中の音声ボリューム、アスペクト、オートセットアップのボタンの有無を設定することができます。

#### ⑤画面の自動更新

設定した時間間隔で、ブラウザに WEB 運用画面を再読み込みさせることができます。

#### ⑥入力名設定

入力選択ボタンの名称を全角10文字まで設定することができます。

#### (7)コメントの入力

システム操作時の注意事項や、連絡先などの任意の文章を、全角40文字まで入力することができます。

#### 8運用画面ロゴ

WEB 運用画面に表示できる運用画面ロゴをアップロードします。12kB 以下の GIF ファイルがアップロードすることができます。大きさは 96×54 ピクセル以下としてください。サイズが大きい画像をアップロードしようとした場合は、「Not Found」と表示され、アップロードを停止します。


#### ・各種設定のアップロード/ダウンロード

本製品はWEB ブラウザから各種設定のアップロード/ダウンロードを行うことができます。各種設定のアップロード/ダウンロードを行うにはWEB 設定画面で設定の保存/更新をクリックし、以下の画面を表示させて行います。



#### 動作ログ

動作口グでは、本製品のファンの状態、電源投入時間、起動回数、各入力選択ボタンの総選択時間、前面ボタンの押下回数などの情報を表示します。




#### 5-3. パラレル制御

KSM0803HM 及び KSM0802HM には、パラレル外部制御コネクタが搭載されており、クロスポイント操作、オートセットアップ実行、アスペクト比一時変更の操作を接点制御で行うことができます。KSM0804HM にはパラレル外部制御コネクタは搭載されておりません。

#### 5-3-1. コネクタピン配置

パラレル外部制御のピン配置とピン番号を下図に示します。



適合プラグ:第一電子工業(株)(DDK) 57-30360

#### 5-3-2. パラレルコネクタピン機能

パラレル外部制御コネクタの各ピンに割り当てられた機能を以下に示します。

タリーアウトコネクタ


パラレルリモートコネクタ

<i>,</i> ,	ノフトコイング	ハンレ	ルノロードコイング
ピン番号	機能	ピン番号	機能
1ピン	IN1 — OUT1	1ピン	IN1 — OUT1
2ピン	IN2 — OUT1	2ピン	IN2 — OUT1
3ピン	IN3 — OUT1	3ピン	IN3 — OUT1
4ピン	IN4 — OUT1	4ピン	IN4 — OUT1
5ピン	IN5 — OUT1	5ピン	IN5 — OUT1
5ピン 6ピン	IN6 — OUT1	5ピン 6ピン	IN6 — OUT1
7ピン	IN7 — OUT1	1 7ピン	IN7 — OUT1
8ピン	IN8 — OUT1	8ピン 9ピン	IN8 — OUT1
9ピン	OFF — OUT1	9ピン	OFF — OUT1
10 ピン	IN1 — OUT2	10ピン	IN1 — OUT2
11 ピン	IN2 — OUT2	11 ピン	IN2 — OUT2
10 ピン 11 ピン 12 ピン 13 ピン 14 ピン 16 ピン 17 ピン 18 ピン 20 ピン 21 ピン 22 ピン 23 ピン 24 ピン 26 ピン 27 ピン	IN3 — OUT2	10 ビン 11 ビン 12 ビン 13 ビン 14 ビン 15 ビン 16 ビン 17 ビン	IN3 — OUT2
13 ピン	IN4 — OUT2	13 ピン	IN4 — OUT2
14 ピン	IN5 — OUT2	14 ピン	IN5 — OUT2
15 ピン	IN6 — OUT2	15ピン	IN6 — OUT2
16ピン	IN7 — OUT2	16ピン	IN7 — OUT2
17ピン	IN8 — OUT2	17ピン	IN8 — OUT2
18ピン	OFF — OUT2	18ピン	OFF — OUT2
19ピン	IN1 — OUT3※	19ピン	IN1 — OUT3※
20ピン	IN2 — OUT3※	20ピン	IN2 — OUT3※
21ピン	IN3 — OUT3※	21ピン	IN3 — OUT3※
22 ピン	IN4 — OUT3※	19 ピン 20 ピン 21 ピン 22 ピン 23 ピン 24 ピン 25 ピン 26 ピン 27 ピン	IN4 — OUT3※
23 ピン	IN5 — OUT3※	23 ピン	IN5 — OUT3※
24 ピン	IN6 — OUT3※	24 ピン	IN6 — OUT3※
25 ピン	IN7 — OUT3※	25 ピン	IN7 — OUT3※
26 ピン	INS — OUT3※	26 ピン	IN8 — OUT3※
21 E D	OFF — OUT3※	2/ヒン	OFF — OUT3※
28 ピン	0UT1 オートセットアップ	28 ピン 29 ピン 30 ピン	OUT1 オートセットアップ
29 ピン	OUT2 オートセットアップ	29 ピン	OUT2 オートセットアップ
30 ピン	0UT3 オートセットアップ※	30 ピン	OUT3 オートセットアップ※
28 ピン 29 ピン 30 ピン 31 ピン 32 ピン	OUT1 アスペクト変更	31ピン	OUT1 アスペクト変更
32 ピン	OUT2 アスペクト変更	32 ピン	OUT2 アスペクト変更
33 ピン 34 ピン	OUT3 アスペクト変更※	31 ピン 32 ピン 33 ピン 34 ピン	OUT3 アスペクト変更※
34 ピン	RESERVE	34 ピン	RESERVE
30ピン	+5V	35ピン	+5V
36 ピン	GND	36 ピン	GND


<sup>※</sup> KSM0802HM では無効となります。

#### 5-3-3. 使用方法

パラレル外部制御コネクタから制御入力を行う場合は、パラレルリモートコネクタ GND ピンと制御したい入力ピンを、モーメンタリースイッチ(ノンロック)または、トランジスタのオープンコレクタ等による無電圧接点を使用してメイク状態にしてください。GND ピンと入力ピンのメイクは下図に示すようなタイミングで行ってください。



また、タリーアウトピンについては、以下の回路構成となっています。



パラレル外部制御コネクタのタリーアウトピンはオープンコレクタ(TD62083: 東芝セミコンダクター株式会社)で出力しています。最大電圧は 45V、最大負荷電流は 60mA 以下としてください。それを超えると故障の原因になります。LED を点灯させる際は直接使用するのではなく、使用する LED により抵抗を介し電流制限してください。また、本製品の 5V 出力を使用する場合は、取り出す電流の合計値を 500mA 以下としてください。本製品で使用しているオープンコレクタ回路は、0~60mA の間で 0.6~0.8V 程度の Vce (sat) が発生します。また、本製品のタリー出力回路には 100Ωの保護抵抗が内蔵されています。これらを考慮して電流制限抵抗の値を決めてください。

例)5Vの電源電圧を使用し、LEDに15mAの電流を流したい場合の電流制限抵抗の求め方 (ただし、ダイオードによる電圧降下は2.0Vとする)

5V(電源電圧) = 2. 0V(ダイオード順電圧) + (R(電流制限抵抗) + 100 Ω (内部保護抵抗)) × 0. 015A + 0. 7V (Vce (sat)) R≒56 Ω

# 6. 仕様

型名		KSM0804HM	KSM0803HM	KSM0802HM				
n 由 / 岳 ユ - 由	HDMI/DVI	4 系統(HDMI TYPE A コネクタ 2 系統	、DVI-I 入力コネクタ 2 系統※1)					
映像入力	アナログ	4 系統 (5BNC 入力コネクタ 1 系統、高密度 DSUB15 ピン入力コネクタ 3 系統)						
n+1/2-11-1-	LIDMI /DVI	4 系統	3 系統	2 系統				
映像出力	HDMI/DVI	HDMI TYPE A コネクタ、OUT1 のみ C/	AT5 D. OUT コネクタ※2 (RJ-45 コネクタ	!))に分配出力				
CAT5 D.OUT 接絲	 売ケーブル	CAT5e(STP)/CAT6 規格ケーブル						
立士 3 士	HDMI	4 系統(HDMI TYPE A コネクタ 2 系統	疏、DVI−I コネクタ 2 系統)					
音声入力	アナログ	4 系統(RCA ピンジャック ※3)、ライ	イン音声 1 系統(RCA ピンジャック)、マ	マイク音声 1 系統(フォンジャック)				
	HDMI	4 系統						
<b>立</b> 士山士	ווועוו	HDMI TYPE Aコネクタ、OUT1のみの	AT5 D. OUT コネクタ(RJ-45 コネクタ))।	こ分配出力				
音声出力	7405	4 系統	3 系統	2 系統				
	アナログ	RCA ピンジャック						
HDMI/DVI/HDCP		HDMI Deep Color、3D、ARC、HEC、	CEC 非対応/DVI Rev. 1. 0/HDCP Rev	. 1. 4				
	HDMI	対応フォーマット 480i~1080p、H	DCP 対応、自動ケーブル補償機能搭載	※4、EDID エミュレータ搭載				
	DVI	対応フォーマット VGA〜WUXGA、HD	CP 対応、自動ケーブル補償機能搭載	※4、EDID エミュレータ搭載				
	アナログ RGB	R, G, B: 0. 7Vp-p $75\Omega$ (Sync on Gree	n時 1.0Vp-p) HD(CS), VD:TTL レベル	レ 1kΩ終端				
映像入力信号	アテロク KGD	対応フォーマット VGA〜WUXGA、ED	ID エミュレ―タ搭載(IN5 を除く)					
	コンポーネント	Y:1.0Vp-p 75 Ω、Pb/Cb Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/p は ID-1 対応						
	YC	Y:1.0Vp-p 75 Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1 対応						
NTSC-コンポ・ジット 1.0Vp-p 75Ω、ID-1 対応								
<b>叻烙山 小层</b> 口	HDMI/DVI	対応フォーマット 480p~1080p、VGA~WUXGA、HDCP 対応						
映像出力信号	UDMI/DAI	HDCP 対応機器の最大接続台数 16 台 ※5						
	HDMI	2~8ch リニア PCM(32~192kHz/16~24bit)、各入力毎にボリューム調整(-40dB ~ +10dB)、						
	LIMIT	音声遅延調整(最大 128ms)可能						
音声入力信号	アナログ	2ch、最大音声入力レベル +10dBu、	負荷 47kΩ、各入力毎にボリューム調	調整(-40dB ~ +10dB)、				
	7 7 4 9	音声遅延調整(最大 128ms) 可能						
	マイク	モノラル、最大音声入力レベル -30dBu、負荷 10kΩ、ゲイン調整(+10dB ~ +60dB) 可能						
音声出力信号	HDMI	2~8ch リニア PCM(32~192kHz/16~	24bit)、出力音声のボリューム調整(-4	0dB~+10dB)可能				
日产山力后与	アナログ	2ch、最大音声出力レベル +10dBu、負荷10kΩ以上、出力音声のボリューム調整(-40dB~+10dB) 可能※6						
	周波数特性	ライン音声: 20Hz~20kHz ±1dB マイク音声: 300Hz~15kHz ±1dB						
アナログ音声	クロストーク	80dB 以上						
特性	S/N	75dB 以上						
	歪率	ライン音声: 0.015% 以下 マー	イク音声 : 2.0% 以下					
	RS-232C	1 系統 DSUB9 ピン(インチネジ オ	ス座)、最大通信速度 19, 200bps					
	LAN	RJ-45 コネクタ、TCP/IP プロトコル最大 4 セッションの同時制御に対応、WEB ブラウザによる制御に対応						
外部制御	LAN	通信速度 10/100Mbps、Auto MDI / MDI-X に対応						
	USB マウス	1系統 USBマウスによる各種設定、	操作に対応					
	パラレル I/0	アンフェノール 36	らピン メス× 2					
使用温湿度条件		温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結晶	露しないこと)					
電源電圧		AC100V ±10% 50/60Hz	1	1				
消費電力		約 60W	約55W	約50W				
外形寸法		W422×D300×H88 (mm) 2U ラックサ	イズ(ゴム足、コネクタ等突起物を	合まず)				
質量		約 5kg ログRB信号も入力することができます。						

# 当社確認済み CAT5D. OUT 接続ケーブル一覧

メーカー	ケーブル種類	ケーブル型名
岡野電線(株)	CAT5e (STP)	OKTP-E5-0. 5X4P-SA
	CAT6 (UTP)	OKTP-6-AWG24X4P

<sup>|</sup> 天里 | 市ソ JN 8 | NUI-1 コネクタにはHDMI/DVI 信号に加え、アナログ RO8 信号も入力することができます。

※2 CATS D. CUT はCATS D ligital CUT の解称です。HDMI 用ツイストペアケーブル受信器と 100m までの CAT6/CAT5e (STP) ケーブルを使用して HDMI 出力を延長することができます。CAT5e (UTP) ケーブルで の動作限記まできません。

※3 INS. IN4 (DVI-1 コネクタ入力)は、RCA ピンジャックからもアナログ音声を入力することができます。

※4 IO8Do/Obt/2/4bit 信号時、MC24 の HDMI ケーブルこて約 30m の延長入力が可能です。ただし、入力機器及び使用するケーブルこよっては 30m 以内であっても映像の乱れが発生する場合があります。

※5 HDCP 認証時の最大接続台数です。HDCP の保護がない場合は、接続台数に制限はありません。

※6 ポリューム調整の設定値は HDMI 出力と同じ設定値となります。



# 興和光学株式会社

東京営業:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-11-1 TEL. (03) 5651-7091 FAX. (03) 5651-7310 大阪営業:〒541-8511 大阪市中央区淡路町2-3-5 TEL. (06) 6204-6185 FAX. (06) 6204-6330